



9 kg – 22 kg

britax
römer

JOCKEY² RELAX

Használati utasítás

Návod k použití

Návod na použitie

Upute za uporabu

Navodila za uporabo

Upustva za upotrebu

Instrukcja obsługi

Инструкция по эксплуатации

HU

CZ

SK



HR

SI

RS

PL

RU






JOCKEY² Relax



1



HU

Használati utasítás

Használati utasítás

Örülünk, hogy az általunk gyártott JOCKEY² Relax biztonságosan kísérheti gyermekét egy újabb életszakaszban keresztül.

Gyermeke korrekt védelme érdekében a JOCKEY² Relax-ot feltétlenül úgy kell beszerelni és használni, ahogyan azt ebben a használati utasításban leírtunk Önnek.

Amennyiben a használatot érintően még kérdései lennének, kérjük, forduljon hozzánk.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.




Návod k použití

Je nám potěšením, že náš JOCKEY² Relax bude vaše dítě bezpečně provázet další etapou života.

Z hlediska řádné ochrany vašeho dítěte je nutné výrobek JOCKEY® Relax namontovat a vždy používat tak, jak je popsáno v tomto návodu.

S případnými otázkami ohledně používání výrobku se obratěte na firmu



BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.





Návod na použitie

Je pre nás potešením, že náš JOCKEY® Relax bude vaše dieťa bezpečne sprevádzať ďalšou etapou života.

Z hľadiska riadnej ochrany vášho dieťaťa je nutné výrobok **JOCKEY² Relax** namontovať a vždy používať tak, ako je popísané v tomto návode.

S prípadnými otázkami ohľadne používania výrobkov sa bez všetkého obráťte na firmu



2





3




180125_JOCKEY²_Relax_HU-CZ-SK.fm Seite 3 Montag, 19. März 2018 12:23 12

HU Használati utasítás

Tartalom

FIGYELEM!	5
1. Alkalmasság	9
2. Alkalmazás kerékpáron	11
2.1 Felszerelés a kerékpárra	17
3. A kerékpáros gyermekülés használata	25
3.1 A vállövek beállítása	27
3.2 A lábtámaszok beállítása	29
3.3 Gyermekbebecsítés	31
3.4 A háttámla beállítása	33
3.5 A kerékpáros gyermekülés levétele	35
4. minden utazás előtt	35
5. Tisztítás	37
6. Hulladékkent történő elhelyezés	39
7. 2-éves garancia	41
8. Garanciajegy / átadási ellenőrző szelvény	46



Návod k použití

Obsah











































VAROVÁNÍ!	6
1. Vhodnost použití	10
2. Způsob použití dětské cyklosedačky	12
2.1 Montáž na kolo	18
3. Způsob použití dětské cyklosedačky	26
3.1 Úprava ramenních pásů	28
3.2 Nastavení opěrek na nohy	30
3.3 Připoutání dítěte	32
3.4 Nastavení opěrky zad	34
3.5 Demontáž dětské sedačky z kola	36
4. Před každou jízdou	36
5. Čištění	38
6. Poznámky k likvidaci	40
7. 2 roky záruka	42
8. Záruční karta / předávací šek	48



Návod na použitie

Obsah

VAROVANIE!	6
1. Vhodnosť použitia	10
2. Spôsob použitia bicyklovej detskej sedačky	12
2.1 Montáž na bicykel	18
3. Spôsob použitia bicyklovej detskej sedačky	26
3.1 Úprava pásov na plecia	28
3.2 Nastavenie opierok na nohy	30
3.3 Pripevnanie dieťaťa	32
3.4 Nastavenie operadla	34
3.5 Demontáž detskej sedačky z bicykla	36
4. Pred každou jazdou	36
5. Čistenie	38
6. Poznámky k likvidácii	40
7. 2-ročná záruka	42
8. Záručný list / Potvrdenie o prevzatí	50





5




180125_JOCKEY²_Relax_HU-CZ-SK.fm Seite 6 Montag, 19. März 2018 12:23 12

Návod k použití

VAROVÁNÍ!


- Kdykoli dítě sedí v cyklosedačce, nezapomeňte je připoutat.
- Nikdy nenechávejte dítě v sedačce na zaparkovaném kole bez dozoru.
- Dodatečně chráňte dítě cyklistickou přílbou, která představuje přídavnou ochranu.
- Venujte pozornost tomu, aby dítě samotné ani části jeho oděvu nepřišly do kontaktu s pohyblivými částmi kola. Vždy použijte ochranné řemínky na nohy. Odstraňte všechny přečnívající řemínky, části oděvu...
- Zkontrolujte, zda všechny části jízdního kola řádně fungují i po namontování sedačky.
- Osazením dětské cyklosedačky na kolo se mění jeho jízdní vlastnosti (rovnováha, řízení, brzdná dráha). Přizpůsobte tomu způsob jízdy.
- Na dětskou sedačku nikdy nepřivazujte zavazadla, ale raději použijte přední nosič nebo podobné vybavení.
- Zkontrolujte, zda dětská sedačka řádně drží, zda žádné její části nejsou v kontaktu s pohyblivými částmi kola, a to i tehdy, když dítě nevezete.




Návod na použitie


VAROVANIE!

- Kedykoľvek dieťa sedí v bicyklovej detskej sedačke, nezabudnite ho pripraviť.
- Nikdy nenechávajte dieťa v sedačke na zaparkovanom bicykli bez dozoru.
- Dbajte na to, aby vaše dieťa malo na hlave detskú cyklistickú prílbu, ktorá predstavuje prídavnú ochranu.
- Venujte pozornosť tomu, aby dieťa samotné ani časti jeho odevu neprišli do kontaktu s pohyblivými časťami bicykla. Vždy použite ochranné pásy na nohy. Odstráňte všetky prečnievajúce remienky, časti odevu...
- Skontrolujte, či všetky časti bicykla riadne fungujú aj po namontovaní sedačky.
- Osadením bicyklovej detskej sedačky na bicykel sa menia jeho jazdné vlastnosti (rovnováha, riadenie, brzdná dráha). Prispôsobte tomu spôsob jazdy.
- Na detskú sedačku nikdy neprivážujte batožiny, ale radšej použite predný nosič batožiny alebo podobné vybavenie.



6



180125_JOCKEY²_Relax_HU-CZ-SK.fm Seite 7 Montag, 19. März 2018 12:23 12


HU

Használati utasítás

- Autó tetőcsomagtartóján történő szállításkor le kell szerelni a gyermekülést a kerékpárról.


Gyermeke biztonsága érdekében ellenőrizze, hogy...

- a vállövek és a lábpántok feszesen felfekszene-e,
- nem sérülhet-e meg a kerékpáros gyermekülésben ülő gyermeké éles vagy hegyes alkatrészek (pl. kikopott kábelvégek) miatt,
- a tartókengely minden oldalon be van-e pattintva,
- meg van-e húzva minden csavar,
- A kerékpáros gyermekülés a gyermekkel terhelve is elegendő távolságra van-e a csomagtartótól, ill. a hátsó keréktől.
- Ha valamelyik alkatrész megsérült, akkor nem szabad használni a kerékpáros gyermekülést.



7





Návod k použití

- Při přepravě kola na střešním nosiči auta musí být dětská sedačka sejmuta.

V zájmu bezpečnosti svého dítěte laskavě zkontrolujte, zda ...

- jsou utaženy ramenní pásy a pásy na nohy.
- se vaše dítě nemůže poranit o ostré či špičaté části (např. roztržené konce lanek).
- jsou přidržovací třmeny zaklapnuty na obou stranách.
- jsou utaženy veškeré šrouby.
- je dostatečný odstup mezi dětskou cyklosedačkou a nosičem zavazadel, resp. zadním kolem, a to i když dítě sedí v sedačce.
- Dětskou cyklosedačku není povolené používat, je-li jakákoli její část poškozená.





Návod na použitie

- Skontrolujte, či detská sedačka riadne drží, či žiadne jej časti nie sú v kontakte s pohyblivými časťami bicykla, a to aj vtedy, keď dieťa neveziete.
- Pri preprave bicykla na strešnom nosiči auta musí byť detská sedačka zložená.






V záujme bezpečnosti svojho dieťaťa láskavo skontrolujte, či ...

- sú dotiahnuté Pásy na plecia a pásy na nohy.
- sa vaše dieťa nemôže poraníť o ostré alebo zahrotené časti (napr. rozstrapkané konce laniek)
- držiak zaklapol na oboch stranách
- sú dotiahnuté všetky skrutky.
- je dostatočná vôľa medzi detskou sedačkou a nosičom batožiny, resp. zadným kolesom, a to aj keď dieťa sedí v sedačke
- Detskú sedačku nie je dovolené používať, ak je akákoľvek jej diel poškodený.





9



180125_JOCKEY²_Relax_HU-CZ-SK.fm Seite 10 Montag, 19. März 2018 12:23 12

Návod k použití

1. Vhodnost použití

Dodržujte laskavě právní předpisy platné ve vaší zemi.

Dětská cyklosedačka Britax / RÖMER	Vyzkoušená dle EN* 14344:2004
Tělesná hmotnost	
JOCKEY² Relax	9 – 22 kg

*EN = Evropská norma

- Bez ohledu na tělesnou hmotnost dbejte následujících upozornění:
Podmínkou vezení dítěte v sedačce na kole je jeho schopnost bezpečně a samostatně sedět.
- Čas od času dítě raději zvažte a zjistěte, zda je stále pod horní hranicí tělesné hmotnosti.
- Děti mladší 7 let smí přepravovat na kole pouze osoba starší 16 let.

180125_JOCKEY²_Relax_HU-CZ-SK.fm Seite 10 Montag, 19. März 2018 12:23 12

Návod na použitie

1. Vhodnosť použitia

Dodržujte láskavo právne predpisy platné vo vašej krajine.

Bicyklová detská sedačka Britax / RÖMER	Vyskúšaná podľa EN* 14344:2004
Telesná hmotnosť	
JOCKEY² Relax	9 – 22 kg


*EN = Európska norma

- Bez ohľadu na telesnú hmotnosť dbajte láskavo na nasledujúce upozornenia:
Podmienkou vozenia dieťaťa v sedačke na bicykli je jeho schopnosť bezpečne a samostatne sedieť.
- Raz za čas dieťa radšej zvážte a zistite, či je stále pod hornou hranicou telesnej hmotnosti.
- Deti mladšie ako 7 rokov smie prepravovať na bicykli iba osoba staršia ako 16 rokov.



10

180125_JOCKEY²_Relax_HU-CZ-SK.fm Seite 10 Montag, 19. März 2018 12:23 12180125_JOCKEY²_Relax_HU-CZ-SK.fm Seite 10 Montag, 19. März 2018 12:23 12180125_JOCKEY²_Relax_HU-CZ-SK.fm Seite 10 Montag, 19. März 2018 12:23 12





HU

Használati utasítás

2. Alkalmazás kerékpáron

Ennek a kerékpáros gyermekülésnek a használata **nem** lehetséges,

- ha kerékpárja nem ilyen járulékos terhelésre készült,
Erre vonatkozóan kérje ki a kerékpár gyártójának tanácsát.
- ha a nyeregcső átmérője 28 mm-nél kisebb,
- ha a nyeregcső átmérője 40 mm-nél nagyobb,
- ha a nyeregcső ovális alakú,
- ha a felszerelt kerékpáros gyermekülés előre lóg.
Gyermeke ilyenkor lecsústhat az ülőfelületről.
Ellenőrizze az ülés helyzetét; a helyzet függ kerékpárja nyeregülésének szögétől.
- ha a csomagtartó 150 mm-nél szélesebb,
- a nyeregtámaszon.



11



Návod k použití

2. Způsob použití dětské cyklosedačky

- Toto dětskou cyklosedačku **není** možné používat, jestliže ...**
- vaše kolo není dimenzováno na takovéhle zatížení navíc. Poradte se s výrobcem kola.
 - průměr sedlové trubky činí méně než 28 mm.
 - průměr sedlové trubky činí více než 40 mm.
 - sedlová trubka je oválná.
 - osadená dětská cyklosedačka je sklonená dopředu. Dítě by pak mohlo vyklouznout ze sedačky. Zkontrolujte polohu, která je dána sklonem sedlové trubky vašeho kola.
 - nosič zavazadel je širší než 150 mm
 - spočívá na sedlovém sloupu rámu.



Návod na použitie

2. Spôsob použitia bicyklovej detskej sedačky


- Túto bicyklovú detskú sedačku **nie je** možné používať, ak ...**

- váš bicykel nie je dimenzovaný na takéto zaťaženie navyše. Poradte sa s výrobcom bicykla.
- priemer sedlovej rúry je menší než 28 mm.
- priemer sedlovej rúry je väčší než 40 mm.
- sedlová rúra je oválna.
- osadená bicyklová detská sedačka je sklonená dopredu. Dítě by potom mohlo sklizať z povrchu sedačky. Skontrolujte láskavo polohu, ktorá je daná uhlom sedlovej rúry vášho bicykla.
- Ak je nosič batožiny širší než 150 mm.
- Spočívá na sedadlovom stĺpiku rámu.




12







HU

Használati utasítás








A kerékpáros gyermekülést a következőképpen használhatja:

A kerékpár kerékmérete	26 / 28 coll
Nyeregső-átmérő (ovális csöveknél nem használható)	Ø 28 - 40 mm
• Betét 1 Ø 28 mm	Ø 28 - 30 mm
• Betét 2 Ø 32 mm	Ø 31 - 34 mm
• Betét 3 Ø 36 mm	Ø 35 - 37 mm
• Betét nélkül	Ø 38 - 40 mm
• Gumi betét 4	az átmérő pontos összehangolásához



Minden közlekedő védelme érdekében

- FIGYELEM! A kerékpáros gyermekülést és a tartót **5** kizárolag a gyártó változtathatja meg.
- FIGYELEM! A kerékpáros gyermekülés felszerelése miatt megváltozik kerékpárjának haladás közbeni viselkedése (egyensúly, kormányzás és fék). Ennek megfelelően kerékpározzon.





Návod k použití

Dětskou cyklosedačku můžete používat následovně:

Velikost ráfků kola	26"/28"
Průměr sedlové trubky (oválná nepřipadá v úvahu)	Ø 28 – 40 mm
Vložka 1 Ø 28 mm	Ø 28 – 30 mm
Vložka 2 Ø 32 mm	Ø 31 – 34 mm
Vložka 3 Ø 36 mm	Ø 35 – 37 mm
Bez vložky	Ø 38 - 40 mm
Gumová distanční vložka 4	pro přesné přizpůsobení průměru



Na ochranu všech účastníků silničního provozu





- VAROVÁNÍ! Změny na dětské cyklosedačce a držáku 5 smí provádět výhradně výrobce.
- VAROVÁNÍ! Osazením dětské cyklosedačky na kolo se mění jeho jízdní vlastnosti (rovnováha, řízení, brzdná dráha). Přizpůsobte tomu způsob jízdy.



Návod na použitie

Bicyklovú detskú sedačku môžete používať nasledovne:


Veľkosť kolesa	26"/28"
Priemer sedadlovej rúrky (oválna neprípadá do úvahy)	Ø 28 – 40 mm
Vkladacia časť 1 Ø 28 mm	Ø 28 – 30 mm
Vkladacia časť 2 Ø 32 mm	Ø 31 – 34 mm
Vkladacia časť 3 Ø 36 mm	Ø 35 – 37 mm
Bez vkladacej časti	Ø 38 - 40 mm
Gumená vložka 4	pre presné prispôsobenie priemeru





15



180125_JOCKEY²_Relax_HU-CZ-SK.fm Seite 16 Montag, 19. März 2018 12:23 12

Návod k použití

- Na jednom kole nikdy nepřepravujte dvě děti, protože by se tím značně zhoršila jeho ovladatelnost.
- **VAROVÁNÍ!** Na dětskou sedačku nikdy nepřivážejte zavazadla, ale raději použijte přední nosič nebo podobné vybavení.
- Zkontrolujte, zda dětská sedačka rádně drží, zda žádné její části nejsou v kontaktu s pohyblivými částmi kola (např. poutací pásy s paprsky kola), a to i tehdy, když dítě nevezete.
- Při přepravě kola na střešním nosiči auta musí být dětská sedačka sejmuta. Dynamickým odporem vzduchu by mohlo dojít k poškození kola či sedačky nebo dokonce k dopravní nehodě.



Ochrana proti krádeži

- Máte možnost chránit dětskou cyklosedačku proti krádeži. Stačí provléci lanko cyklopámu otvory v držadle sedačky a spojit ji tak s rámem kola.





Návod na použitie

- Na jednom bicykli nikdy neprepravujte dve deti, pretože by sa tým značne zhoršila jeho ovládateľnosť.
- **VAROVANIE!** Na detskú sedačku nikdy nepripravujte batožiny, ale radšej použite predný nosič batožiny alebo podobné vybavenie.
- Skontrolujte, či detská sedačka riadne drží, či žiadne jej časti nie sú v kontakte s pohyblivými časťami bicykla (napr. pásy na pripútanie s ramanami kolesa), a to aj vtedy, keď dieťa neveziete.
- Pri preprave bicykla na strešnom nosiči auta musí byť detská sedačka zložená. Dynamickým odporom vzduchu by mohlo dôjsť k poškodeniu bicykla alebo sedačky alebo dokonca k dopravnej nehode.





16





17



Használati utasítás

2.1 Felszerelés a kerékpárra


Így tudja rögzíteni a tartót a nyeregcsovön

➲ Mérje meg a nyeregcsovő átmérőjét.

➲ Dugja rá a megfelelő betéttet 1/2/3 a résssel hátrafelé a nyeregcsoröre 6 (lásd 2.)

Tipp! Közbenső méreteknél (pl. Ø 31 mm) kiegészítésként helyezze a gumi betétet 4 a nyeregcsovő 6 köré, hogy a lehető leg pontosabban beállíthassa az átmérőt.

➲ Kattintsa rá a tartót 5 a betétre.



➲ Húzza meg - egyenlőre csak gyengén - a csavarokat 7 egy (5-ös méretű) imbuszkulccsal, hogy még kissé eltolhassa a tartót 5.

Vigyázat! Ügyeljen arra, hogy a csavarok 7 elől legyenek, a biztosító retesz 8 pedig alul legyen.



Návod k použití

2.1 Montáž na kolo

Nasazení držáku na sedlovou trubku:

- ❖ Změřte průměr sedlové trubky.
- ❖ Vhodnou vložku **1/2/3** nasuňte na sedlovou trubku rámu **6** (obr. 2) tak, aby otvor vložky směřoval dozadu.
Tip! V případě mezilehlé velikosti (např. 31 mm) také oviřte sedlovou trubku rámu **6** gumovou distanční vložkou **4** tak, aby byl rozdíl průměrů co nejmenší.
- ❖ Držák **5** navlékněte přes vložku.



Návod na použitie

2.1 Montáž na bicykel

Nasadenie držiaka na sedlovú rúru:

- ❖ Zmerajte priemer sedlovej rúry.
- ❖ Vhodnú vkladaciu časť **1/2/3** nasuňte na sedlovú rúru rámu **6** (obr. 2) tak, aby otvor vkladacej časti smeroval dozadu.
Tip! V prípade medzi ľahlej veľkosti (napr. 31 mm) tiež oviřte sedlovú rúru rámu **6** gumenou vložkou **4** tak, aby bol rozdiel priemerov čo najmenší.
- ❖ Montážnu konzolu **5** navlečte cez vkladaciu časť.



- ❖ Šestihranným klíčem (velikost 5) lehce poutáhněte šrouby **7** tak, aby držák (5) stále ještě šlo poněkud pohybovat.

Pozor! Venujte pozornost tomu, aby šrouby **7** zůstaly vpředu a pojistka **8** byla vespod.



- ❖ Šestihranným kľúčom č. 5 ľahko dotiahnite skrutky **7** tak, aby sa držiakom (5) stále ešte dalo trocha pohybovať.

Pozor! Venujte pozornosť tomu, aby skrutky **7** zostali vpredu a bezpečnostná zástrčka **8** bola na spodku.





HU

Használati utasítás

- ⇒ Dugja bele a kerékpáros gyermekülés tartókengelyelét **9** a rögzítőlyukakba **10** annyira, hogy rögzítődjön.
Vigyázat! Győződjön meg arról, hogy a biztosító retesz **8** a kengyel minden két végébe bepattant-e.

Így állíthatja be helyesen a tartó **9** helyzetét a kerékpáron:

- Tolja el a kerékpáros gyermekülést a nyeregcsövön **6** úgy, hogy...
- ⇒ ... a csomagtartó és a gyermekülés között legalább 3 cm távolság maradjon,
 - ⇒ ... a sebességváltó és a fék bowdenjeit ne akadályozza,
 - ⇒ ... a kerékpáros gyermekülés ne legyen a pedálok és a lábak mozgástartományában.






Návod k použití

☞ Přidržovací třmeny **9** dětské sedačky zasuňte do zajišťovacích otvorů **10** až dojde k zaklapnutí.
Pozor! Dbejte na to, aby pojistka **8** zaklapla u obou třmenů.



Návod na použitie

☞ S využitím strmienkov **9** zasuňte detskú sedačku do otvorov **10**, až zaklapne.
Pozor! Dbajte na to, aby sa bezpečnostná zástrčka **8** dostala do záberu s oboma strmienkami.



Řádné polohové nastavení držáku **9** na kole:


Posouvajte dětskou sedačkou po sedlové trubce **6** tak dlouho, až:

- ☞ bude vůle mezi nosičem zavazadel a sedačkou činit minimálně 3 cm.
- ☞ nebude překážet bowdenům brzd a přesmykačů.
- ☞ nebude překážet v cestě pedálům kola či nohám při šlapání.

Riadne polohové nastavenie držiaka **9** na bicykli:






Posúvajte detskou sedačkou po sedlovej rúre **6** tak dlho, až:

- ☞ bude vôľa medzi nosičom batožiny a sedačkou minimálne 3 cm.
- ☞ nebude prekážať bowdenom bŕzd a prehodzovačiek.
- ☞ nebude v ceste pedálom bicykla alebo nohám pri šliapaní.



20








HU

Használati utasítás

➲ Húzza meg ezután a tartó **5** csavarjait **7** (5-ös méretű) imbuszkulccsal 5 Nm nyomatékkal. Használja az **X** ellenőrző elemet a helyes rögzítés eléréséhez.
Vizsgálja meg az **X** ellenőrző elem segítségével, hogy a csavaroknál lévő rés **7** nem szélesebb mint 8 mm (az ellenőrző elem széles oldala) és nem keskenyebb mint 5 mm (az ellenőrző elem keskeny oldala).



Vigyázat! Soha ne húzza meg túl erősen a csavarokat **7**! Ilyenkor megsérülhet a nyeregcső **6**.





Návod k použití







☞ Utáhněte nyní šrouby **7** držáku **5** pomocí klíče s vnitřním šestihranem (velikost 5) otáčivým momentem síly 5 Nm. Použijte zkušební kus **X** pro dosažení správného upevnění.
Zkontrolujte pomocí zkušebního kusu **X**, že mezera u šroubového spojení **7** není širší než 8 mm (silná strana zkušebního kusu) a není užší než 5 mm (tenká strana zkušebního kusu).

Pozor! Nikdy šrouby **7** neutahujte příliš pevně.
Mohlo by to poškodit sedlovou tyč **6**.



Návod na použitie

☞ Skrutky **7** montážnej konzoly **5** utiahnite imbusovým kľúčom s vnútorným šestihranom (velkosť 5) utahovacím momentom 5 Nm.
Na dosiahnutie správneho upevnenia použite skúšobný kus **X**.
Skúšobným kusom **X** skontrolujte, že medzera na priechodke **7** nie je širšia ako 8 mm (hrubá bočná skúšobná vzorka) a nie je menšia ako 5 mm (tenká bočná skúšobná vzorka).



HU Használati utasítás

Így állíthatja be a súlypontot:




- ☒ Ellenőrizze a kerékpáros gyermekülés súlypontját.
Ügyeljen arra, hogy az ülésre nyomatott célkereszт 11 ne legyen 10 cm-nél távolabb a hátsó tengelytől 12.
- ☒ Nyomja vissza a biztosító reteszt 8, és húzza ki a kerékpáros gyermekülést a tartóból 5.

- ☒ Nyissa ki a használati utasítás rekeszét 13.
- ☒ Csavarja ki kb. 10 mm-rel a csavarokat 14 egy (13-as méretű) villáskulccsal.

- ☒ Most már eltolhatja a tartókengyelt 9.
- ☒ Távolítsa el az ábrán látható szállítási biztosítót, ha a tartókengyelt 9 a hátsó helyzetbe akarja állítani (lásd a „Felszerelés a kerékpárra“ c. használati utasítást).

Tipp! Ezután a biztosító az erre szolgáló helyen rögzíthető.

- ☒ Húzza meg a csavarokat nyomaték 10 Nm 14.
- ☒ Ellenőrizze újból a súlypontot.




23



Návod k použití


Ustavení těžiště:

- ☞ Zkontrolujte těžiště dětské cyklosedačky. Venujte pozornost nitkovým krížum **11**: nesmějí být více než 10 cm za zadní osou **12**.
- ☞ Vymáčkněte pojistku **8** a vytáhněte dětskou sedačku z držáku **5**.



- ☞ Otevřete schránku sloužící k uchovávání návodu na použití **13**.
- ☞ Rozvidleným klíčem (velikost 13 mm) vyšroubujte šrouby **14** zhruba o 10 mm.

- ☞ Nyní lze pohybovat přidržovacími třmeny **9**.
- ☞ Odstraňte zobrazenou přepravní pojistku, pokud přesouváte přidržovací třmen **9** do zadní polohy.
- Tip!** Následně ji můžete vložit do volně západkové polohy.
- ☞ Utáhněte šrouby utahovacím momentem 10 Nm **14**.
- ☞ Opět překontrolujte těžiště.



Návod na použitie



Nastavenie ťažiska:

- ☞ Skontrolujte ťažisko bicyklovej detskej sedačky. Venujte pozornosť nitkovým krížom **11**: nesmú byť viac než 10 cm za zadnou osou **12**.
- ☞ Vytláčte bezpečnostnú zástrčku **8** a vytiahnite detskú sedačku z držiaka **5**.



- ☞ Otvorte záklopku priehradky s návodom **13**.
- ☞ Vidlicovým klúčom 13 mm vyskrutkujte skrutky **14** zhruba o 10 mm.

24



180125_JOCKEY²_Relax_HU-CZ-SK.fm Seite 25 Montag, 19. März 2018 12:23 12

HU

Használati utasítás



Ellenőrizze, hogy még minden helyesen működik-e a kerékpáros gyermeküléssel felszerelt kerékpár minden eleme.

3. A kerékpáros gyermekülés használata



Gyermeke biztonsága érdekében

- Mindig kösse be a kerékpáros gyermekülésben ülő gyermekét.
- FIGYELEM! A kerékpáros gyermekülésben ülő gyermeke mindenkorban maradjon a látókörében, ha leállítja a kerékpárt.
- Kiegészítésképpen védeje gyermekét kerékpáros gyermek bukósíakkal is.
- Használjon nyeregrugró-védőt, ha a kerékpár nyerge rugókkal rendelkezik. Különben gyermeke ujjai becsípődhetnek. (Érdeklődjön a szakkereskedelekben.)
- Ügyeljen arra, hogy sem gyermeke, sem pedig ruhadarabjai ne kerüljenek a kerékpár mozgó alkatrészei közé. Mindig helyezze fel a lábpántokat. Ne hagyja szabadon lógni a lábpántokat, ruhadarabokat stb.

25



Návod k použití




Zkontrolujte, zda všechny části jízdního kola řádně fungují i po namontování sedačky.

3. Způsob použití dětské cyklosedačky



Na ochranu vašeho dítěte

- Kdykoli dítě sedí v cyklosedačce, nezapomeňte je připoutat.
- **VAROVÁNÍ!** Nikdy nenechávejte dítě v sedačce na zaparkovaném kole bez dozoru.
- Dodatečně chráňte dítě cyklistickou přilbou, která představuje přídavnou ochranu.
- Je-li sedátka kola vybaveno pružinou, použijte na ni vhodný kryt, aby dítě nemohlo strčit do pružiny prsty (poradte se v prodejně).
- Venujte pozornost tomu, aby dítě samotné ani části jeho oděvu nepřišly do kontaktu s pohyblivými částmi kola. Vždy použijte ochranné řemínky na nohy. Odstraňte všechny přečnívající řemínky, části oděvu...



Návod na použitie





Skontrolujte, či všetky časti bicykla riadne fungujú aj po namontovaní sedačky.

3. Spôsob použitia bicyklovej detskej sedačky



Na ochranu vášho dieťaťa

- Kedykoľvek dieťa sedí v bicyklovej detskej sedačke, nezabudnite ho pripraviť.
- **VAROVANIE!** Nikdy nenechávajte dieťa v sedačke na zaparkovanom bicykli bez dozoru.
- Dbajte na to, aby vaše dieťa malo na hlave detskú cyklistickú prilbu, ktorá predstavuje prídavnú ochranu.
- Ak je detská sedačka vybavená sedlovými pružinami, použite na ne kryt, aby niektorá pružina nezachytila dieťaťa prsty (poradte sa v predajni).
- Venujte pozornosť tomu, aby dieťa samotné ani časti jeho odevu neprišli do kontaktu s pohyblivými časťami bicykla. Vždy použite ochranné pásky na nohy. Odstráňte všetky prečnievajúce remienky, časti odevu...



180125_JOCKEY²_Relax_HU-CZ-SK.fm Seite 27 Montag, 19. März 2018 12:23 12

HU

Használati utasítás

- Védje gyermekét a hidegtől és az esőtől. Ügyeljen arra, hogy gyermekét melegebben öltöztesse fel, mint egy aktív kerékpározót.
- **Vigyázat!** A gyermekülés műanyag részei a napon felhevülhetnek. Gyermeké megégetheti magát velük. Védje gyermekét és a gyermekülést az erős napsütéstől.
- **Tipp!** A kétlábú kerékpáralvány stabilizálja a kerékpárját. Ez mindenekelőtt gyermeké beültetését teszi könnyebbé. (Érdeklődjön a szakkereskedelekben.)



3.1 A vállövek beállítása

A helyesen beállított vállövek optimális tartást biztosítanak gyermekének a kerékpáros gyermekülésben.


A vállöveknek **15** a gyermek vállmagasságában vagy valamivel fölötté kell futniuk.

27

180125_JOCKEY²_Relax_HU-CZ-SK.fm Seite 28 Montag, 19. März 2018 12:23 12

Návod k použití

- Chraňte své dítě před chladem a deštěm. Pamatujte na to, že vám je vzhledem k námaze od šlapání tepleji než v klidu sedícímu dítěti.
- **Pozor!** Plastové části dětské bezpečnostní sedačky se mohou na slunci zahřát a vaše dítě od nich popálit. Chraňte své dítě a jeho sedačku před intenzivním slunečním zářením.
- **Tip!** Stojan na jízdní kolo se dvěma opěrami zvyšuje stabilitu vašeho kola. A také usnadňuje posazení dítěte do sedačky (poradte se v prodejně).



3.1 Úprava ramenných pásů

Správnou úpravou ramenných pásů zajistíte optimální bezpečnost dítěte v sedačce na kole.

Ramenní pásy **15** musí spočinout v úrovni ramen dítěte nebo o něco málo výše.









Návod na použitie

- Chráňte svoje dieťa pred chladom a daždom. Pamätajte na to, že vám je vzhľadom na námahu od šliapania teplejšie než v pokoji sediacemu dieťaťu.
- **Pozor!** Plastové časti detskej bezpečnostnej sedačky sa môžu na slnku zahriat a vaše dieťa od nich popaliť. Chráňte svoje dieťa a jeho sedačku pred intenzívnym slnečným žiareniom.
- **Tip!** Nohou ovládaný dvojitý stojan zvyšuje stabilitu vášho bicykla. A tiež uľahčuje posadenie dieťaťa do sedačky (poradte sa v predajni).



28








Használati utasítás

A vállövek magasságát következőképp igazíthatja gyermeké testmagasságához:

- ⇒ Akassza ki a vállövek **15** hurkait az alsó övhasítékokból **16**.
- ⇒ Akassza be a vállöveket **15** a felső övhasítékokba **16**.

3.2 A lábtámaszok beállítása

- ⇒ Billentse fölfelé a lábtámasz-állítót **18**.
- ⇒ Tolja a lábtámaszokat **19** a megfelelő magasságra.
- ⇒ Nyomja ismét lefelé a lábtámasz-állítót **18** a lábtámasz **19** biztosításához.
Vigyázat! Ügyeljen arra, hogy a lábtámaszok **19** ne legyenek a kerékpárpedálok és a lábak mozgástartományában..





Návod k použití

Výšku ramenných pásu nastavíte na veľkosť vašeho dítča následujúcim zpôsobom:

- ⇒ Vyhákněte smyčky ramenných pásu 15 ze spodních drážek dolním pásu **16**.
- ⇒ Ramenní pásy **15** zahákněte do horních drážek **16**.



3.2 Nastavení opěrek na nohy

- ⇒ Vytočte nahor seřizovací prvek **18** opěrek na nohy.
- ⇒ Posouváním nastavte opěrky nohou **19** do správné výšky.
- ⇒ Stlačte seřizovací prvek **18** opěrky nohou zpátky dolů tak, aby se jím zajistily opěrky nohou **19**.
- Pozor!** Dajte pozor, aby se opěrky nohou **19** nedostaly do cesty pedálům kola ani vaším nohám při šlapání.



Návod na použitie

Výšku pásov na plecia nastavíte na veľkosť vášho dieťa následujúcim spôsobom:

- ⇒ Zveste slučky ramenných pásov **15** z drážiek v dolnom páse **16**.
- ⇒ Pásy na plecia **15** zaveste do drážiek v dolnom páse **16**.



3.2 Nastavenie opierok na nohy




- ⇒ Vytočte nahor regulátor **18** opierok na nohy.
- ⇒ Posúvaním nastavte opierky na hohy **19** do správnej výšky.
- ⇒ Stlačte na hohy **18** opierky na hohy späť dole tak, aby sa ním zaistili opierky na hohy **19**.
- Pozor!** Dajte pozor, aby sa opierky na hohy **19** nedostali do cesty pedálom bicykla ani vašim nohám pri šliapaní.

30





31



HU

Használati utasítás

3.3 Gyermekbebecsítés

☞ Lazítsa meg a vállövegetet 15. Ehhez nyomja meg az övállítókat 20 és tolja fölfelé őket.


☞ Tolja lefelé a nyomógombot az övcsaton 21, majd nyomja hátra, és húzza ki az övcsatot 21 a rögzítőnyílásból 22.

☞ Ültesse gyermekét a kerékpáros gyermekülésbe.

☞ Vezesse át a vállövegetet 15 a gyermek vallai fölött.

☞ Dugja az övcsatot 21 a rögzítőrésbe 22.


☞ A végeknél húzva feszítse meg a vállövegetet 15.
Vigyázat! Ügyeljen arra, hogy minden vállon 15 feszes és egyenlő hosszú legyen.

180125_JOCKEY²_Relax_HU-CZ-SK.fm Seite 32 Montag, 19. März 2018 12:23 12

Návod k použití



3.3 Připoutání dítěte

☞ Povolte ramenní pásy **15**. Za tím účelem stiskněte seřizovací prvek pásku **20** a posuňte jej směrem nahoru.



☞ Posuňte tlačítko na přezce bezpečnostního pásu **21** dolů, stiskněte poté tlačítko dozadu a vytáhněte přezku bezpečnostního pásu **21** z upevňovacího otvoru **22**.
 ☞ Posadte dítě do cyklosedačky.
 ☞ Ramenní pásy **15** navlečte dítěti přes ramena
 ☞ Zámek pásku **21** vsuňte do upevňovací drážky **22**.


☞ Tahem za konec utáhněte ramenní pásy **15**.
Pozor! Dejte pozor na to, aby oba ramenní pásky **15** přiléhaly a byly stejně dlouhé.



Návod na použitie



3.3 Pripranie dieťaťa

☞ Povoľte pásy na plecia **15**. Za tím účelom stlačte regulátor pásov **20** a vťačte ich smerom nahor.



☞ Tlačidlo na pracke pásu **21** posuňte smerom nadol, potom tlačidlo zatlačte dozadu a pracku pásu **21** vytiahnite z upevňovacej drážky **22**.
 ☞ Posadte dieťa do detskej sedačky.
 ☞ Pásy na plecia **15** navlečte dieťaťu cez ramená.
 ☞ Zámok pásku **21** vsuňte do upevňovej drážky **22**.


☞ Ťahom za konec dotiahnite pásy na plecia **15**.
Pozor! Dajte pozor na to, aby oba pásy na plecia **15** priliehali a boli rovnako dlhé.

180125_JOCKEY²_Relax_HU-CZ-SK.fm Seite 32 Montag, 19. März 2018 12:23 12

Návod k použití


3.3 Připoutání dítěte

☞ Povolte ramenní pásy **15**. Za tím účelem stiskněte seřizovací prvek pásku **20** a posuňte jej směrem nahoru.



☞ Posuňte tlačítko na přezce bezpečnostního pásu **21** dolů, stiskněte poté tlačítko dozadu a vytáhněte přezku bezpečnostního pásu **21** z upevňovacího otvoru **22**.
 ☞ Posadte dítě do cyklosedačky.
 ☞ Ramenní pásy **15** navlečte dítěti přes ramena
 ☞ Zámek pásku **21** vsuňte do upevňovací drážky **22**.


☞ Tahem za konec utáhněte ramenní pásy **15**.
Pozor! Dejte pozor na to, aby oba ramenní pásky **15** přiléhaly a byly stejně dlouhé.

180125_JOCKEY²_Relax_HU-CZ-SK.fm Seite 32 Montag, 19. März 2018 12:23 12

Návod na použitie

3.3 Pripranie dieťaťa

☞ Povoľte pásy na plecia **15**. Za tím účelom stlačte regulátor pásov **20** a vťačte ich smerom nahor.



☞ Tlačidlo na pracke pásu **21** posuňte smerom nadol, potom tlačidlo zatlačte dozadu a pracku pásu **21** vytiahnite z upevňovacej drážky **22**.
 ☞ Posadte dieťa do detskej sedačky.
 ☞ Pásy na plecia **15** navlečte dieťaťu cez ramená.
 ☞ Zámok pásku **21** vsuňte do upevňovej drážky **22**.


☞ Ťahom za konec dotiahnite pásy na plecia **15**.
Pozor! Dajte pozor na to, aby oba pásy na plecia **15** priliehali a boli rovnako dlhé.




33



23



25



26

HU

Használati utasítás


➲ Zárja össze a lábpántokat **23**, és a végeiknél húzva feszítse meg őket.

Vigyázat! Ügyeljen arra, hogy a lábpántok **23** menet közben mindenkor feszesen felfeküdjeneek.
(Sérülésveszély!)

3.4 A háttámla beállítása

Így tudja az háttámlát **25 hátradönteni:**

- ➲ Fogja meg a háttámlát **25** egy kézzel erősen.
 - ➲ Nyomja lefelé a beállító fogantyút **26**.
 - ➲ Döntse a háttámlát **25** előre vagy hátra, a kívánt helyzetbe.
 - ➲ Ha elengedi a beállító fogantyút **26**, akkor a háttámla **25** bekattan.
- Vigyázat!** Győződjön meg arról, hogy a háttámla **25** mindenkor oldalon bepattant-e.





Návod k použití

☞ Zapněte pásy na nohy **23** a utáhněte je tahem za jejich konce.
Pozor! Dbejte na to, aby pásy na nohy **23** byly vždy za jízdy utažené. Jde o prevenci úrazů.



Návod na použitie

☞ Zapnite pásy na nohy **23** a dotiahnite ich ľahom za ich konce.
Pozor! Dbajte na to, aby pásy na nohy **23** boli vždy za jazdy dotiahnuté. Ide o prevenciu úrazov.



3.4 Nastavení opěrky zad


Postup nastavení zádové opěrky **25** do sklopené polohy:

- ☞ Jednou rukou pevně uchopte zádovou sedačku **25**.
- ☞ Stlačte dolů stavěcí rukojet **26**.
- ☞ Posunutím zádové sedačky **25** dopředu či dozadu ji nastavte do požadované polohy.
- ☞ Ihned po uvolnění stavěcí rukojeti **26** zaklapne zádová opěrka **25** na místo.
Pozor! Dbejte na to, aby zádová opěrka **25** zaklapla na obou stranách.



34



180125_JOCKEY²_Relax_HU-CZ-SK.fm Seite 35 Montag, 19. März 2018 12:23 12

35

HU

Használati utasítás

3.5 A kerékpáros gyermekülés levétele

A napi használat során a kerékpáron hagyhatja a tartót **5**. Egyszerűen csak vegye le a kerékpáros gyermekülést.

☞ Nyomja vissza a biztosító reteszt **8**, és húzza ki a kerékpáros gyermekülést a tartóból **5**.

Tipp! Másik kerékpárra is felszerelhet egy kiegészítő tartót **5**. (Érdeklődjön a szakkereskedésekben.)

4. minden utazás előtt

Gyermeke biztonsága érdekében ellenőrizze, hogy...

- a vállövek **15** és a lábpántok **23** feszesenelfekszenek-e,
- nem érnek-e bele testrészek vagy ruhadarabok a kerékpár vagy a gyermekülés mozgó alkatrészeibe (pl. fékekbe, küllőkbe, nyeregrugróba ...),
- nem sérülhet meg a kerékpáros gyermekülésben ülő gyermeké éles vagy hegyes alkatrészek (pl. kikopott kábelvégek) miatt,




Návod k použití

3.5 Demontáž dětské sedačky z kola

Jezdíte-li bez dítěte, můžete montážní držák **5** nechat na kole. Jen sejměte dětskou sedačku.

☞ Stiskněte pojistku **8** a stáhněte dětskou sedačku z montážního držáku **5**.

Tip! Na další kolo si můžete také namontovat dodatečný držák/montážní konzolu **5** a tím můžete sedačku lehce používat na více kolech



4. Před každou jízdou

⚠️ V zájmu bezpečnosti svého dítěte laskavě zkонтrolujte, zda ...

- jsou utaženy ramenní pásy **15** a pásy na nohy **23**.
- žádné části těla ani oděvu nemohou přijít do kontaktu s pohyblivými částmi kola nebo dětské sedačky (např. brzdami, paprsky kol, sedlovými pružinami...).
- se vaše dítě nemůže poranit o ostré či špičaté části (např. rozštřepené konce lanek).



Návod na použitie

3.5 Demontáž detskej sedačky z bicykla

Ak jazdíte bez dieťaťa, môžete držiak **5** nechať na bicykli. Len snímte detskú sedačku.

☞ Stlačte bezpečnostnú zástrčku **8** a stiahnite bicyklovú detskú sedačku z držiaka **5**.

Tip! Je tiež k dispozícii prídavný držiak **5**, ktorý môžete pripojiť druhému bicyklu.




4. Pred každou jazdou

⚠️ V záujme bezpečnosti svojho dieťaťa láskavo skontrolujte, či ...

- sú dotiahnuté Pásy na plecia **15** a pásy na nohy **23**.
- žiadne časti tela ani odevu nemôžu prísť do kontaktu s pohyblivými časťami bicykla alebo detskej sedačky (napr. brzdami, spicami kolies, sedadlovými pružinami...).
- sa vaše dieťa nemôže poraníť o ostré alebo zahrotené časti (napr. rozstrapkané konce laničiek)





HU

Használati utasítás

- a tartókengyel **9** minden oldalon be van-e pattintva,
- meg van-e húzva minden csavar **7+14**,
- A kerékpáros gyermekülés a gyermekkel terhelve is elegendő távolságra van-e a csomagtartótól, ill. a hátsó keréktől.
Tipp! Ha túl kicsi a távolság, akkor megfelelő gumi- vagy szivacselemmel kipárnázhajta a csomagtartót.
- **FIGYELEM!** Ha valamelyik alkatrésze megsérült, akkor nem szabad használni a kerékpáros gyermekülést.
Vigyázat! Haladéktalanul cseréltesse a sérült alkatrészeket a szakkereskedővel.


5. Tisztítás

- A **huzatot** lehúzhatja és finom mosószerrel, 30 °C-on, kímélő programmal mosógépben kimoshatja. Kérjük, pontosan tartsa be a mosási etiketten feltüntetett mosási tájékoztatót. Ha 30 °C foknál melegebb vízzel mossa a huzatot, a huzatanyag színei kimosóhatnak. A huzatot ne centrifugálja és semmi esetben se szárítsa elektromos ruhaszárító gépben (különben

180125_JOCKEY²_Relax_HU-CZ-SK.fm Seite 38 Montag, 19. März 2018 12:23 12


Návod k použití

- jsou přidržovací třmeny **9** zaklapnutý na obou stranách.
- jsou utaženy veškeré šrouby **7+14**.
- je dostatečný odstup mezi dětskou cyklosedačkou a nosičem zavazadel, resp. zadním kolem, a to i když dítě sedí v sedačce.
Tip! Je-li tento odstup příliš malý, můžete vypodložit nosič zavazadel vhodným gumovým či pěnovým materiélem.
- VAROVÁNÍ:** Dětskou cyklosedačku není povolenou používat, je-li jakákoli její část poškozená.
Pozor! Okamžitě si nechte ve specializované prodejně vyměnit všechny vadné díly.





Návod na použitie

- držiak **9** zaklapol na oboch stranách
- sú dotiahnuté všetky skrutky **7+14**
- je dostatočná vôľa medzi detskou sedačkou a nosičom batožiny, resp. zadným kolesom, a to aj keď dieťa sedí v sedačke
Tip! Ak je táto vôľa príliš malá, môžete podložiť nosič batožiny vhodným gumeným alebo penovým materiálom
- VAROVANIE:** Detskú sedačku nie je dovolené používať, ak je akákoľvek jej diel poškodený.
Pozor! Okamžite si nechajte v špecializovanej predajni vymeniť všetky chybné diely.




5. Čištění

- Potah** lze sejmout a vyprat v pračce. Použijte program pro jemné prádlo (30 °C) a slabý detergent. Dodržujte pokyny uvedené na štítku potahu. V případě praní při teplotě nad 30 °C může dojít k odbarvení potahu. Neodstředujte, neurychlujte sušení vložením do elektrické sušárny oděvů (může dojít k oddělení tkaniny od základu).



5. Čistenie

- Poťah** je možné zložiť a vyprať v práčke. Použite program pre jemnú bielizeň (30 °C) a slabý detergent. Dodržujte láskavo pokyny uvedené na pracej visačke poťahu. V prípade prania pri teplote nad 30 °C môže dôjsť k odbarveniu poťahu. Neodstredujte, neurýchľujte sušenie vložením do elektrickej



180125_JOCKEY²_Relax_HU-CZ-SK.fm Seite 39 Montag, 19. März 2018 12:23 12

HU

Használati utasítás

előfordulhat, hogy az anyag leválik a párnázatról).

- A műanyagból készült alkatrészek mosószeres oldattal lemoshatók. Ne használjon erős szereket (pl. oldószert).
- Az öveket langyos mosószeres oldattal moshatja le.

6. Hulladékként történő elhelyezés

Kérjük, vegye figyelembe országa hulladékok elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseit.

A csomagolás hulladékként történő elhelyezése	
	Papírkonténer
Az alkotóelemek hulladékként történő elhelyezése	
Huzat	Háztartási hulladék, termikus felhasználás
Műanyag alkotóelemek	A jelölésnek megfelelően az arra kijelölt konténerekben
Fém alkatrészek	Fémkonténer
Övszalag	Poliészter-konténer


39





Návod k použití

- K čistení **plastových dílů** použijte mýdlovou vodu. Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky (např. rozpouštědla).
- Popruhy** lze sejmout a vyprat ve vlažné mýdlové vodě.



6. Poznámky k likvidaci

Dodržujte předpisy pro likvidaci platné ve vaší zemi.

likvidace obalů	
	kontejner na papír
likvidace komponent	
potah	běžné odpadky, tepelné využití
plastové díly	kontejner odpovídající štítku na dílu
kovové díly	kontejner na kovy
popruhy	kontejner na polyester.



Návod na použitie


- sušičky bielizne (môže dôjsť k oddeleniu tkaniny od základu).
- Na čistenie **plastových dielov** použite mydlovú vodu. Nepoužívajte agresívne čistiacie prostriedky (napr. rozpúšťadlá).
- Popruhy** je možné zložiť a vyprat vo vlažnej mydlovej vode.



6. Poznámky k likvidácii

Dodržujte láskavo predpisy pre likvidáciu platné vo vašej krajine.

likvidácia obalov	
	kontajner na papier
likvidácia komponentov	
poťah	bežné odpadky, tepelné využitie
plastové diely	kontajner zodpovedajúci štítku na diele
kovové diely	kontajner na kovy
popruhy	kontajner na polyester





7. 2-éves garancia

Az autós/kerékpáros gyermekülés tekintetében gyártási és anyaghibákra 2 éves garanciát nyújtunk. A garancia időtartama a vásárlás napján kezdődik. A vásárlás igazolása céljából a garancia időtartama alatt kérjük, örizze meg a kitöltött garanciajegyet, az Ön által aláírt átadási ellenőrző szelvényt, valamint a pénztárbizonylatot.

Reklamáció esetén a garanciajegyet a gyermeküléshez mellékelní kell. A garancianyújtás olyan autós/kerékpáros gyermekülésekre korlátozódik, melyek szakszerűen lettek kezelve, és melyek tiszta és rendes állapotban lettek visszaküldve.

A garancia nem terjed ki a következőkre:

- természetes kopási jelenségek és túlzott igénybevétel által keletkező károk
- alkalmatlan vagy szakszerűtlen felhasználás által keletkezett károk

Garanciális eset, vagy nem?

Anyagok: Valamennyi anyagunk magas követelményeknek tesz eleget az UV-sugárzással szembeni színtartósság vonatkozásában. Ennek





Návod k použití

7. 2 roky záruka

Pro tuto dětskou auto a cyklosedačku poskytujeme 2 roky záruku na výrobní nebo materiálové chyby. Záruční doba začíná běžet dnem nákupu. K prokázání si po čas záruční doby, prosím, uschověte vyplňenou záruční kartu, Vámi podepsaný předávací list a doklad o zaplacení. Při reklamacích je nutné k dětské sedačce přiložit záruční list. Záruční opravy se vztahují na dětské autosedačky, se kterými se zacházelo odborně, a které budou vráceny v čistém a řádném stavu.

Záruka se nevztahuje na:

- přirozené opotřebení a škody nadmerným namáháním
- škody vzniklé nevhodným nebo neodborným používáním

Reklamace nebo ne?

Látky: Všechny naše látky splňují vysoké požadavky s ohledem na barevnou stálost proti UV záření. Přesto všechny látky vyblednou, když jsou vystaveny UV záření. Přitom se nejedná o žádnou vadu materiálu, nýbrž o normální známky



Návod na použitie



7. 2-ročná záruka

Pre detské autosedačky/ bicyklové detské sedačky dávame 2-ročnú záruku na výrobné chyby a chyby materiálu. Záručná doba začína dňom kúpy sedačky. Ako dôkaz si uschovajte po celú dobu záruky vyplnený záručný list, Vami podpísané potvrdenie o prevzatí sedačky ako i pokladničný blok.

Pri reklamáciach sa musí priložiť k detskej sedačke záručný list. Záruka sa vzťahuje iba na detské autosedačky a detské sedačky na bicykle, ktoré boli odborne udržiavané a boli zaslané v čistom a poriadnom stave.



Záruka sa nevztahuje na:

- prirodzené opotrebovanie sedadla a škody, ktoré vznikli nadmerným namáhaním
- škody, ktoré vznikli nesprávnym a neodborným používaním sedačky

Záručný prípad alebo nie?

Látky: Všetky naše látky spĺňajú vysoké požiadavky, pokiaľ ide o stálosť a odolnosť farieb voči UV-žiareniu. napriek tomu zblednú takmer

42



180125_JOCKEY²_Relax_HU-CZ-SK.fm Seite 43 Montag, 19. März 2018 12:23 12

HU

Használati utasítás

ellenére minden anyag kifakul, ha UV-sugárzásnak van kitéve. Itt nem anyaghibáról van szó, hanem rendes kopási jelenségről, melyekért garanciát nem vállalunk.

Garancia esetén kérjük, haladéktalanul forduljon szakkereskedőjéhez. Szakkereskedője tanácsokkal és tettekkel segítségére lesz. Reklamációs igények ügyintézése során termékspecifikus leírási kulcsokat alkalmazunk. Utalunk itt a kereskedőnél megtalálható „Általános üzleti feltételek"-re.



Alkalmazás, ápolás, karbantartás

A autós/kerékpáros gyermekülést a használati utasításnak megfelelően kell kezelni. Nyomatékkal utalunk arra, hogy csak eredeti tartozékok ill. pótalkatrészek alkalmazhatók.



43





Návod k použití

opotřebení, za které se nepřebírá žádná záruka. V případě reklamace se neprodleně obrat'te na svého specializovaného prodejce, který Vám pomůže slovem i skutkem.. Bude Vám k disposici radou i činem. Při zpracovávání reklamačních nároků se uplatňují odpisové sazby, specifické pro výrobek. Zde odkazujeme na Všeobecné obchodní podmínky, které jsou k disposici u prodejce.

Použití, péče a údržba

S dětskou auto a cyklosedačkou se musí zacházet podle návodu k použití. Výslovně upozorňujeme na to, že se smí používat pouze originální příslušenství, případně náhradní díly.









Návod na použitie



všetky látky, ak sú dlhodobo vystavené UV-žiareniu. Pritom sa nejedná o žiadnu chybu materiálu, ale o normálne opotrebovanie látok, na ktoré sa záruka nevztahuje.

V záručnom prípade sa obrat'te prosím bezodkladne na Vásšho špecializovaného predajcu. Ten Vám určite poradí a pomôže. Pri spracovaní nárokov na reklamáciu sa používajú odpisové sadzby zodpovedajúce výrobku. Tu poukazujeme na Všeobecné obchodné podmienky vyložené u predajcu.



44





180125_JOCKEY²_Relax_HU-CZ-SK.fm Seite 46 Montag, 19. März 2018 12:23 12

HU

8. Garanciajegy / átadási ellenőrző szelvény

Név: _____

Cím: _____

Irányítószám: _____

Hely: _____

Telefon (körzetszámmal): _____

E-Mail: _____

Autós/kerékpáros gyermekülés: _____

Cikkszám: _____

Anyagszín (mintázat): _____

Tartozék: _____

46



HU

Garanciajegy / átadási ellenőrző szelvény:**1. Teljesség** ellenőrizve / rendben Az autós/kerékpáros gyermekülést megvizsgáltam, és meggyőződtem arról, hogy az ülés maradéktalanul átadásra került, és valamennyi funkció rendben működik.**2. Működésvizsgálat**

- az ülés állítószerkezete

 ellenőrizve / rendben Vásárlás előtt elegendő információt kaptam a termékről és funkcióiról, és tudomásul vettetem az ápolási és karbantartási utasításokat.**3. sértetlenség**

- ülés vizsgálata

 ellenőrizve / rendben

- anyagok vizsgálata

 ellenőrizve / rendben

- műanyag alkatrészek vizsgálata

 ellenőrizve / rendben

Vásárlás időpontja: _____



Kereskedő bélyegzője

Vevő (aláírás): _____

Kereskedő:

47





|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



8. Záruční karta / předávací šek

Jméno:

Adresa:

Poštovní směrovací číslo:

Místo:

Telefon (s předvolbou):

E-mail:

Dětská auto a
cyklosedačka:

Číslo výrobku:

Barva látky (vzor):

Příslušenství:



180125_JOCKEY²_Relax_HU-CZ-SK.fm Seite 49 Montag, 19. März 2018 12:23 12**Předávací šek:****1. Kompletnost** zkontrolováno / v pořádku Dětskou autosedačku jsem si zkontroloval(a) a ujistil(a) se, že sedačka byla předána v úplném stavu, a že všechny funkce kompletně fungují.**2. Funkční zkouška**

- Přestavovací mechanismus sedačky

 zkontrolováno / v pořádku Před nákupem jsem obdržel dostatek informací o výrobku a jeho funkcích, a vzal jsem na vědomí návod na péči a údržbu.

- Seřízení postroje

 zkontrolováno / v pořádku**3. Neporušenost**

- zkontrolat sedačku

 zkontrolováno / v pořádku

- zkontrolat látkové díly

 zkontrolováno / v pořádku

- zkontrolat plastové díly

 zkontrolováno / v pořádku

Datum nákupu:



Kupující (podpis):

49

Prodejce:





8. Záručný list / Potvrdenie o prevzatí

Meno:

Adresa:

PSČ:

Miesto:

Telefón (s predvolbou):


E-Mail:

Autosedačka/bicyklová
detská sedačka:

Číslo výrobku:

Látka-farba (Dessin):

Príslušenstvo:





Potvrdenie o prevzatí:

1. Kompletnosť

skontrolované/v poriadku

Skontroloval a presvedčil som sa, že detská autosedačka/ sedačka na bicykel mi bola kompletne odovzdaná a všetky funkcie kompletne fungujú.

2. Funkčná skúška

- prestavovací mechanizmus sedačky

skontrolované/v poriadku

Pred kúpou som dostal dostatočné množstvo informácií o výrobku a jeho funkciách a pochopil som návod na jeho starostlivosť a údržbu.

3. Poškodenia

- kontrola sedadla

skontrolované/v poriadku

- kontrola látky

skontrolované/v poriadku

- kontrola dielov z umelej hmoty

skontrolované/v poriadku



Dátum kúpy:

Razítko predajcu

Kupujúci (podpis):

Predajca:

51



180125_JOCKEY²_Relax_HU-CZ-SK.fm Seite 51 Montag, 19. März 2018 12:23 12

180321_JOCKEY²_Relax_Kapitelblatt_HR-SI-RS.fm Seite 1 Mittwoch, 21. März 2018 7:22 07 9 kg – 22 kg**britax** 
römer

JOCKEY² RELAX


Upute za uporabu
Navodila za uporabo
Upustva za upotrebu

HR

SI

RS





JOCKEY² Relax



1

180125_JOCKEY²_Relax_HR-SI-RS.fm Seite 1 Montag, 19. März 2018 12:21 12



Uputa za korištenje

Upute za uporabu


Radujemo se što će naš JOCKEY² Relax moći sigurno pratiti vaše dijete u prvim mjesecima njegova života.

Kako bi Vaše dijete bilo ispravno zaštićeno, dječje sjedalo JOCKEY² Relax morate ugraditi i koristiti isključivo na način opisan u ovim uputama.

Obratite nam se, ukoliko budete imali dodatnih pitanja, vezanih uz uporabu.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.



180125_JOCKEY²_Relax_HR-SI-RS.fm Seite 2 Montag, 19. März 2018 12:21 12

Navodila za uporabo

Veseli nas, da lahko naš JOCKEY² Relax vašega otroka varno spremja skozi del življenjskega obdobja.

Da bi bil vaš otrok pravilno zaščiten, je treba JOCKEY² Relax pravilno vgraditi in uporabljati tako, kot je napisano v teh navodilih za uporabo. Če imate vprašanja glede uporabe, se prosimo obrnite na nas.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.



Upustva za upotrebu


Uputstvo za korišćenje

Radujemo se šta će JOCKEY² Relax moći bezbedno da prati vaše dete u prvih mesecima njegova života.

Da bi Vaše dete bilo ispravno zaštićeno, dečije sedište JOCKEY² Relax morate da ugradite i koristite isključivo na način opisan u ovim uputstvima.

Obratite nam se ako budete imali dodatnih pitanja, vezanih za upotrebu.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.



RS








HR

SI

RS



2

180125_JOCKEY²_Relax_HR-SI-RS.fm Seite 2 Montag, 19. März 2018 12:21 12





3



Sadržaj

UPOZORENJE!	5
1. Prikladnost	9
2. Uporaba na biciklu	11
2.1 Montaža na bicikl	17
3. Upotreba Vaših dječjih kolica	25
3.1 Prilagodba ramenih pojaseva	27
3.2 Prilagodba nasiona za noge	29
3.3 Vezanje djeteta sigurnosnim pojasonom	31
3.4 Podešavanje leđnog naslona	33
3.5 Skidanje dječjih kolica	35
4. Prije vožnje	35
5. Čišćenje	37
6. Upute za pravilno zbrinjavanje rabljenog sjedala	39
7. Dvogodišnje jamstvo	41
8. Jamstveni list / Primopredajni zapisnik	46





Navodila za uporabo

Vsebina

OPOZORILO!	6
1. Primernost	10
2. Uporaba na kolesu	12
2.1 Montaža na kolo.....	18
3. Uporaba vašega otroškega sedeža	26
3.1 Prilagoditev ramenskih pasov	28
3.2 Prilagoditev opornikov za noge	30
3.3 Pripenjanje vašega otroka	32
3.4 Nastavitev naslonjala	34
3.5 Odstranitev otroškega sedeža za kolo	36
4. Pred vsako vožnjo	36
5. Čiščenje	38
6. Napotki za odstranjevanje	40
7. 2 leti garancije	42
8. Garancijski list/prevzemni preizkus	48



Upustva za upotrebu


Sadržaj

UPOZORENJE!	6
1. Prikladnost	10
2. Upotreba na biciklu	12
2.1 Montaža na bicikl	18
3. Upotreba Vaših dečijih kolica	26
3.1 Prilagodba ramenih pojaseva	28
3.2 Prilagodba naslona za noge	30
3.3 Vezivanje deteta bezbednosnim pojason ..	32
3.4 Podešavanje leđnog naslona	34
3.5 Skidanje dečijih kolica	36
4. Pre vožnje	36
5. Čišćenje	38
6. Upustva za pravilno zbrinjavanje rabljenog sedišta	40
7. Dvogodišnja granacija	42
8. Garantni list / Zapisnik o primopredaji	50






5



Uputa za korištenje

UPOZORENJE!

- Dijete u dječjim kolicima uvijek vežite sigurnosnim pojasmom.
- Kada spremate bicikl, dijete ne ispuštajte izvida dok sjedi u dječjim kolicima.
- Zaštite dijete dodatno koristeći dječju kacigu.
- Pazite na to da dijete ili dijelovi odjeće ne dospiju u pokretnе dijelove bicikla. Uvijek stavljajte trake za noge. Posložite trake i komade odjeće koji vise.
- Provjerite jesu li svi dijelovi na biciklu te postavljeno dječje sjedalo ispravni.
- Pričvršćivanjem dječjih kolica se mijenja način postupanja Vašim biciklom (bilanca, volan i kočnice). Prilagodite svoj stil vožnje u skladu s tim.
- Nikada ne pričvršćujte prtljagu na dječje sjedalo. Čak i kada vozite bez djeteta provjerite je li sjedalo učvršćeno i mogu li dijelovi dospijeti u pokretnе dijelove bicikla.




180125_JOCKEY²_Relax_HR-SI-RS.fm Seite 6 Montag, 19. März 2018 12:21 12

Navodila za uporabo

OPOZORILO!




- Otroka v otroškem sedežu za kolo vedno pripnite.
- Imejte vašega otroka vedno pod nadzorom, če odložite vaše kolo.
- Otroka dodatno zaščitite z otroško čelado za kolo.
- Pazite, da niti vaš otrok niti vaša oblačila ne morejo priti v stik s premičnimi deli kolesa. Vedno namestite trakove za noge. Pospravite viseče trakove, dele oblačila ...
- Preverite, ali vsi deli na kolesu z nameščenim otroškim sedežem še delujejo.
- Z montažo otroškega sedeža za kolo se spremenijo vozne lastnosti vašega kolesa (ravnotežje, usmerjanje in zavirjanje). Ustrezno prilagodite vaš način vožnje.
- Prtljago nikoli ne pritrdite na otroški sedež. Preverite, tudi če ne vozite otroka, ali je otroški sedež trdno pritrljen in ali se v premične dele kolesa ne morejo zatakniti nobeni deli.




Uputstva za upotrebu

UPOZORENJE!

- Dete u dečijim kolicima uvek vežite bezbednosnim pojasmom.
- Kada spremate bicikl, dete ne ispuštajte izvida dok sedi u dečijim kolicima.
- Zaštitite dete dodatno koristeći dečiju kacigu.
- Pazite na to da dete ili delovi odeće ne dospeju u pokretne delove bicikla. Uvek stavljajte trake za noge. Posložite trake i komade odeće koji vise. Proverite da li su svi delovi na biciklu te postavljeno dečije sedište ispravni. Posložite trake i komade odeće koji vise.
- Proverite da li su svi delovi na biciklu te postavljeno dečije sedište ispravni.
- Pričvršćivanjem dečijih kolica se menja način postupanja Vašim biciklom (bilanca, volan i kočnice). Prilagodite svoj stil vožnje u skladu sa tim. Prilagodite svoj stil vožnje u skladu sa tim.
- Nikada ne pričvršćujte prtljag na dečije sedište. Čak i kada vozite bez deteta proverite da li je sedište učvršćeno i mogu li delovi da dospeju u pokretne delove bicikla.






7



































































































































































































































































Navodila za uporabo

- Pri prevozu na nosilcu za prtljago na avtomobilski strehi morate otroški sedež odstraniti s kolesa.

Zaradi varnosti vašega malčka preverite, ali ...

- so ramenska pasova in trakova za noge nameščeni napeto.
- se vaš otrok v otroškem sedežu kolesa ne more poškodovati na ostrih in koničastih delih.
- se je nosilno streme zaskočilo na obeh straneh.
- so vsi vijaki priviti.
- ali je otroški sedež kolesa tudi z otrokom dovolj odmaknjen od nosilca za prtljago oz. zadnjega kolesa.
- se otroški sedež za kolo uporablja, ko je poškodovan katerikoli del.



Uputstva za upotrebu

- Prilikom prevoza na automobilskom krovnom nosaču morate da skinete sedište sa bicikla.

Zbog bezbednosti deteta, proverite...

- da li su rameni pojasevi i trake za noge čvrsto zategnuti.
- može li Vaše dete u sedištu da se ozledi zbog oštih ili izbočenih delova.
- da li je nosač uglavljen sa obe strane.
- da li su stegnuti svi vijci.
- postoji li dovoljan razmak od dečijih kolica sa detetom do krovnog nosača odnosno zdanjem točka.
- oštećenost delova, jer u tom slučaju ne smete da koristite dečija kolica.




8





9



Uputa za korištenje



1. Prikladnost


Pridržavajte se važećih propisa u Vašoj zemlji.

Britax / RÖMER Dječja kolica	Testirano prema normi EN* 14344:2004
	Tjelesna težina
JOCKEY ² Relax	9 – 22 kg

*EN = Europska norma

- Bez obzira na minimalnu težinu, imajte na umu:
Vaše dijete mora samostalno i sigurno sjediti
kako bi se moglo voziti u dječjim kolicima.
- Povremeno provjerite održava li Vaše dijete
gornju granicu mase.
- Djecu koja imaju manje od 7 godina smiju
prevoziti samo osobe starije od 16 godina.



180125_JOCKEY²_Relax_HR-SI-RS.fm Seite 10 Montag, 19. März 2018 12:21 12

Navodila za uporabo

1. Primernost

Prosimo, upoštevajte predpise vaše dežele.

Britax/RÖMER otroški sedež za kolo	Preskus po EN* 14344:2004
	Telesna teža
JOCKEY ² Relax	9–22 kg

*EN = evropski standard

- Upoštevajte ne glede na minimalno težo:
Vaš otrok mora biti sposoben sedeti sam, da se lahko z vami pelje v otroškem sedežu za kolo.
- Občasno preverite, ali vaš otrok ne presega zgornje meje teže.
- Otroke, mlajše od 7 let, smejo na kolesu prevažati samo osebe, starejše od 16 let.



Uputstva za upotrebu






1. Prikladnost

Pridržavajte se važečih propisa u Vašoj zemlji.




Britax / RÖMER dečija kolica	Testirano prema normi EN* 14344:2004
	Telesna težina
JOCKEY ² Relax	9 - 22 kg



*EN = Evropska norma

- Bez obzira na minimalnu težino, imajte na umu:
Vaše dete mora samostalno i bezbedno da sedi da bi se moglo voziti u dečijim kolicima.
- Povremeno proverite održava li Vaše dete gornju granicu mase.
- Decu koja imaju manje od 7 godina smeju da prevoze samo lica starije od 16 godina.



10





Uputa za korištenje

2. Uporaba na biciklu

Korištenje dječjih kolica **nije moguće ...**



- ako Vaš bicikl nije pogodan za dodatan teret.
Molimo da preupitate proizvođača bicikla za savjet.
- ako je promjer cijevi sjedala manji od 28 mm.
- ako je promjer cijevi sjedala veći od 40 mm.
- ako je cijev sjedala ovalna.
- ako montirana dječja kolica vise sprjeda.
U protivnom Vaše dijete može pasti sa sjedala.
Preispitajte položaj, o njemu ovisi kut cijevi sjedala na Vašem biciklu.
- ako je krovni nosač širi od 150 mm.
- na osloncu sjedala.

11



Navodila za uporabo

2. Uporaba na kolesu

Otroškega sedeža za kolo **ni** mogoče
uporabljati, ...

- če vaše kolo ni izdelano za takšno dodatno breme.
O tem se posvetujte s proizvajalcem kolesa.
- če je premer cevi sedeža manjši od 28 mm.
- če je premer cevi sedeža večji od 40 mm.
- če je cev sedeža ovalna.
- če nameščen otroški sedež za kolo visi naprej.
Vaš otrok lahko v tem primeru zdrsne s sedalne površine. Preverite položaj, ki je neodvisen od kota cevi sedeža vašega kolesa.
- če je nosilec prtljage širši od 150 mm.
- na oporniku sedeža.








Uputstva za upotrebu

2. Upotreba na biciklu

Korišćenje dečijih kolica **nije** moguće ...

- ako Vaš bicikl nije prikladan za takve dodatne terete.
Molimo da priupitate proizvođača bicikla za savet.
- ako je promer cevi sedišta manji od 28 mm.
- ako je promer cevi sedišta veći od 40 mm.
- ako je cev sedišta ovalna.
- ako montirana dečija kolica vise spreda.
U protivnom Vaše dete može da padne sa sedišta. Preispitajte položaj, od njega je zavisan kut cevi sedišta na Vašem biciklu.
- ako je krovni nosač širi od 150 mm.
- na osloncu sedišta.



180125_JOCKEY²_Relax_HR-SI-RS.fm Seite 13 Montag, 19. März 2018 12:21 12

Uputa za korištenje

Dječje sjedalo koristite ovako:

Veličina kotača bicikla	26" / 28" inča
Promjer cijevi sjedala (kod ovalnih cijevi nije moguće)	Ø 28 - 40 mm
• Umetak 1 Ø 28 mm	Ø 28 - 30 mm
• Umetak 2 Ø 32 mm	Ø 31 - 34 mm
• Umetak 3 Ø 36 mm	Ø 35 - 37 mm
• bez umetka	Ø 38 - 40 mm
• Gumica za umetanje 4	za preciznu prilagodbu promjera



Radi zaštite svih sudionika u prometu

- UPOZORENJE! Promjene na dječjim kolicima te na držaćima 5 smije provesti isključivo proizvođač.
- UPOZORENJE! Pričvršćivanjem dječjih kolica se mijenja način postupanja Vašim biciklom (bilanca, volan i kočnice). Prilagodite svoj stil vožnje u skladu s tim.

13


Navodila za uporabo
Tako lahko uporabite vaš otroški sedež za kolo:

Velikost pnevmatike kolesa	26" / 28" col
Premer cevi sedeža (pri ovalnih cevih ni mogoče)	
• Vložni del 1 Ø 28 mm	Ø 28–30 mm
• Vložni del 2 Ø 32 mm	Ø 31–34 mm
• Vložni del 3 Ø 36 mm	Ø 35–37 mm
• brez vložnega dela	Ø 38–40 mm
• Vložna guma 4	za natančno prilagoditev premora


Upustva za upotrebu
Dečije sedište koristite ovako:

Veličina točka bicikla	26" / 28" inča
Promer cevi sedišta (kod ovalnih cevih nije moguće)	
• Umetak 1 Ø 28 mm	Ø 28 - 30 mm
• Umetak 2 Ø 32 mm	Ø 31 - 34 mm
• Umetak 3 Ø 36 mm	Ø 35 - 37 mm
• bez umetka	Ø 38 - 40 mm
• Gumica za umetanje 4	za preciznu prilagodbu promera


Za zaščito vseh potnikov

- OPOZORILO! Spremembe na otroškem sedežu za kolo in na držalu **5** sme izvesti izključno proizvajalec.
- OPOZORILO! Z montažo otroškega sedeža za kolo se spremenijo vozne lastnosti vašega kolesa (ravnotežje, usmerjanje in zaviranje). Ustrezno prilagodite vaš način vožnje.


Zbog zaštite svih lica u automobilu

- UPOZORENJE! Promene na dečijim kolicima te na držaćima **5** sme da sproveđe isključivo proizvođač.
- UPOZORENJE! Pričvršćivanjem dečijih kolica se menja način postupanja Vašim biciklom (bilanca, volan i kočnice). Prilagodite svoj stil vožnje u skladu sa tim. Prilagodite svoj stil vožnje u skladu sa tim.



15



180125_JOCKEY²_Relax_HR-SI-RS.fm Seite 15 Montag, 19. März 2018 12:21 12




Uputa za korištenje

- Nikada ne smijete prevoziti dvoje djece na jednom biciklu. To znatno utječe na način vožnje.
- **UPOZORENJE!** Nikada ne pričvršćujte prtljagu na dječje sjedalo. Za prijevoz prtljage molimo da koristite nosač prtljage na prednjoj strani i slično.
- Čak i kada vozite bez djeteta provjerite je li sjedalo učvršćeno i mogu li dijelovi dospijeti u pokretne dijelove bicikla (npr. remenje u žbice).
- Prilikom prijevoza na automobilskom krovnom nosaču morate skinuti sjedalo s bicikla. Jak otpor vjetra može dovesti do šteta na biciklu i dječjem sjedalu te tako uzrokovati nesreće.

Zaštita od krađe

- Dječja kolica možete zaštititi od krađe. Provucite lokot bicikla kroz rupe na ručki sjedalice te ga osigurajte na okviru bicikla.



180125_JOCKEY²_Relax_HR-SI-RS.fm Seite 16 Montag, 19. März 2018 12:21 12

Navodila za uporabo

- Na kolesu nikoli ne peljite dveh otrok, ker to zelo vpliva na vozne lastnosti.
- OPOZORILO! Prtljago nikoli ne pritrdite na otroški sedež. Za prevoz prtljage uporabljajte nosilec za prtljago na sprednjem kolesu.
- Preverite, tudi če ne vozite otroka, ali je otroški sedež trdno pritrjen in ali se v premične dele kolesa ne morejo zatakniti nobeni deli (npr. pasovi v naperi)
- Pri prevozu na nosilcu za prtljago na avtomobilski strehi morate otroški sedež odstraniti s kolesa. Previsok zračni upor lahko poškoduje kolo in otroški sedež in lahko nenazadnje povzroči nesrečo.

Za zaščito pred krajo

- Otroški sedež za kolo lahko zaščitite pred krajo. Ključavnico za kolo povlecite skozi prijemalne luknje otroškega sedeža in ga pritrdite na okvir kolesa.






Uputstva za upotrebu


- Nikada ne smete da prevozite dvoje dece na jednom biciklu. To znatno utiče na način vožnje.
- UPOZORENJE! Nikada ne pričvršćujte prtljag na dečije sedište. Za prevoz prtljaga molimo da koristite nosač prtljaga na prednjoj strani i slično.
- Čak i kada vozite bez deteta, proverite da li je sedište učvršćeno i mogu li delovi da dospeju u pokretne delove bicikla (npr. remenje u žbice)
- Prilikom prevoza na automobilskom krovnom nosaču morate da skinete sedište sa bicikla. Jak otpor vetra može da dovede do šteta na biciklu i dečijem sedištu te tako uzrokovati nesreće.


Zaščita od krađe

- dečija kolica možete da zaščitite od krađe. Provucite katanac bicikla kroz rupe na ručki sedišta te ga obezbedite na okvir bicikla.




16







17

6
11
5

5

7
8

Uputa za korištenje

2.1 Montaža na bicikl

Ovako ćete pričvrstiti držač na cijevi sjedala:

☞ Izmjerite promjer cijevi sjedala.





☞ Umetnите odgovarajući umetak **1/2/3**, otvorom prema nazad, na cijev sjedala **6** (vidi 2.)

Savjet! Polegnite kod međuveličine (npr. Ø 31 mm) dodatno i guminicu za umetanje **4** oko cijevi sjedala **6**, kako biste što bolje prilagodili promjer.

☞ Zaklopite držač **5** oko umetka.

☞ Stegnite vijke **7** lagano s imbus ključem (veličina 5). Kako biste držač **5** još više mogli pomaknuti.

Oprez! Osigurajte da je spoj **7** sprjeda a sigurnosni zasun **8** ispod.






Navodila za uporabo

2.1 Montaža na kolo

Tako pritrdite držalo na cevi sedeža:

- ❖ Izmerite premer cevi sedeža.
- ❖ Vstavite ustrezni vložni del **1/2/3**, z režo nazaj, na cev sedeža **6** (glej 2.)
- Nasvet!** Pri vmesnih velikostih (npr. Ø 31 mm) vstavite dodatno vložno gumo **4** okrog cevi sedeža **6**, da lahko premer čim natančneje prilagodite.
- ❖ Držalo **5** ovijte okrog vložnega dela.

- ❖ Vijake **7** samo rahlo privijte z notranjim šestrobim ključem (velikosti 5). Tako lahko držalo **5** še nekoliko premaknete.
- Pozor!** Pazite, da je privitje **7** spredaj in varovalni zaklep **8** spodaj.



Upustva za upotrebu

2.1 Montaža na bicikl

Ovako ćete pričvrstiti držać na cevi sedišta:

- ❖ Izmerite promer cevi sedišta.
- ❖ Umetnите odgovarajući umetak **1/2/3**, otvorom prema nazad, na cev sedišta **6** (vidi 2.)
- Savet!** Polegnite kod međuveličine dodatno i gumicu za umetanje (npr. Ø 31 mm) dodatno i gumicu za umetanje **4** oko cevi sedišta **6**, da biste šta bolje prilagodili promer.

- ❖ Zaklopite držać **5** oko umetka.




18





Uputa za korištenje

HR
☞ Dječje sjedalo umetnite nosačem **9** u rupe za zaključavanje **10** dok se ne zaključa.
Oprez! Provjerite je li ručka za sigurnost **8** na oba kraja držača zaključana.

**Ispravno postavljanje držača **9** na bicikl:**

Na cijevi sjedala **6** pogurajte dječja kolica tako...
☞ ...da između nosača prtljage i dječjeg sjedala ima barem 3 cm razmaka.
☞ ...da se mjenjač i kočnice ne mogu oštetiti.
☞ ...da se dječja kolica ne nalaze u području pedali.




Navodila za uporabo

- ☞ Vstavite otroški sedež za kolo z nosilnim stremenom **9** v zaskočne odprtine **10**, tako da se zaskoči.
- Pozor!** Prepričajte se, da se je varovalni zaklep **8** zaskočil v oba sprejemna nastavka.



Uputstva za upotrebu

- ☞ Dečje sedište umetnite nosačem **9** u rupe za zaključavanje **10** dok se ne zaključa.
- Oprez!** Proverite da li je bezbednosna ručka **8** na oba kraja držača zaključana.



Tako pravilno držalo **9** namestite ne kolo:

Prestavite otroški sedež za kolo na cevi za sedež **6** tako, da ...

- ☞ ... je nosilec prtljage od otroškega sedeža odmaknjen vsaj 3 cm.
- ☞ ... prestavljanje in zaviranje ni ovirano,
- ☞ ... otroški sedež za kolo ni v območju stopanja pedal kolesa in nog.



Ispravno postavljanje držača **9** na bicikl:





Pogurajte dečja kolica na cev sedišta **6** tako da...

- ☞ ... između nosača prtljaga i dečijeg sedišta ima barem 3 cm razmaka.
- ☞ ... da menjač i kočnice ne mogu da se oštete,
- ☞ ... da se dečja kolica ne nalaze u području pedala.




20






180125_JOCKEY²_Relax_HR-SI-RS.fm Seite 21 Montag, 19. März 2018 12:21 12


21



Uputa za korištenje


☞ Stegnite vijke **7** držača **5** s pomoću imbus ključa (veličina 5) uz okretni moment od 5 Nm.
Upotrijebite ispitni komad **X** za pravilno pričvršćivanje.
Ispitnim komadom **X** provjerite da razmak na vijčanom spoju **7** nije širi od 8 mm (deblja strana ispitnog komada) i nije uži od 5 mm (tanja strana ispitnog komada).



180125_JOCKEY²_Relax_HR-SI-RS.fm Seite 22 Montag, 19. März 2018 12:21 12

Navodila za uporabo

☞ Vijake **7** držala **5** privijte z inbus ključem (velikosti 5), in sicer z zateznim momentom 5 Nm. Uporabite distančnik **X**, da nastavite pravilno širino reže za pritrditev.
Z distančnikom **X** preverite, da reža spojnega elementa **7** ni širša od 8 mm (debelejša stran distančnika) in ne manjša od 5 mm (tanjsa stran distančnika).






Pozor! Vijakov **7** nikoli ne zategnjite preveč. Cev sedeža **6** se lahko v nasprotnem primeru poškoduje.





Uputstva za upotrebu

☞ Stegnite zavrtnje **7** držača **5** pomoću inbus ključa (veličina 5) uz obrtni moment od 5 Nm. Koristite ispitni primerak **X** radi postizanja ispravne zategnutosti.
Pomoću ispitnog primerka **X**, proverite da li je zazor na navoju **7** manji od 8 mm (deblja strana ispitnog primerka), ali ne uži od 5 mm (tanka strana ispitnog primerka).



|






22

Uputa za korištenje

Podešavanje težišta:

- ⇒ Provjerite težište dječjih kolica.
Utvrđite da tiskani križić **11** ne leži više od 10 cm
iza stražnje osovine **12**.
- ⇒ Pritisnite natrag sigurnosni zasun **8** i povucite
dječja kolica iz držača **5**.



- ⇒ Otvorite poklopac stručnih uputa **13**.
- ⇒ Okrenite i izvadite vijke **14** francuskim ključem
(veličina 13) otprilike 10 mm.

- ⇒ Možete pogurati nosače **9**.
- ⇒ Ako postavite okov **9** u stražnji položaj, uklonite
transportni osigurač prikazan na slici.
- Savjet!** On se može staviti odnosno umetnuti u
slobodan položaj mirovanja.
- ⇒ Zategnite vijke **14** okretnim momentom od
10 Nm.
- ⇒ Provjerite ponovno težište dječjih kolica.



Navodila za uporabo

Tako nastavite težišče:


- ☞ Preverite težišče otroškega sedeža za kolo.
Pazite, da natisnjen nitni križ **11** ni več kot 10 cm za zadnjo osojo **12**.
- ☞ Pritisnite varovalni zaklep **8** nazaj in izvlecite otroški sedež za kolo iz držala **5**.



Uputstva za upotrebu

Podešavanje težišta:

- ☞ Proverite težište dečijih kolica.
Pazite na to da odštampani krstić **11** ne stoji više od 10 cm iza zadnje osovine **12**.
- ☞ Pritisnite natrag bezbednosni zasun **8** i povucite dečja kolica iz držača **5**.



- ☞ Odprite pokrov predala za navodila **13**.
- ☞ Vijake **14** odvijte z viličastim ključem (velikosti 13) za približno 10 mm.


- ☞ Sedaj lahko premaknete nosilno streme **9**.
- ☞ Če lok **9** prestavite v zadnji položaj, odstranite prikazano transportno varovalo.
- Nasvet!** Potem jo lahko nastavite v poljubni zaskočni položaj.
- ☞ Zategnjte vijke **14** z zateznim momentom 10 Nm.
- ☞ Ponovno preverite težišče.



- ☞ Otvorite poklopac stručnih uputstava **13**.
- ☞ Vijke **14** izvadite pomoću francuskog ključa (veličina 13) otplike 10 mm.

- ☞ Možete pogurati nosače **9**.
- ☞ Kada nosač **9** pomerite u zadnju poziciju, uklonite transportni osigurač prikazan na slici.
- Savet!** Transportni osigurač može da se stavi u slobodnu uskočnu poziciju.
- ☞ Vijke **14** zategnjte pomoću obrtnog momenta od 10 Nm.
- ☞ Ponovno proverite težište dečijih kolica.

24



180125_JOCKEY²_Relax_HR-SI-RS.fm Seite 25 Montag, 19. März 2018 12:21 12

HR

Uputa za korištenje

Provjerite jesu li svi dijelovi na biciklu te postavljeno dječje sjedalo ispravni.



3. Upotreba Vaših dječjih kolica

! Za zaštitu Vašeg djeteta

- Dijete u dječjim kolicima uvijek vežite sigurnosnim pojasmom.
- UPOZORENJE! Kada spremate bicikl, dijete ne ispuštajte iz vida dok sjedi u dječjim kolicima.
- Zaštite dijete dodatno koristeći dječju kacigu.
- Koristite zaštitu za oprugu sjedala ako Vaše sjedalo ima opruge. U protivnom bi Vaše dijete moglo zapetljati prste. (pitajte u stručnom poduzeću)
- Pazite na to da dijete ili dijelovi odjeće ne dospiju u pokretne dijelove bicikla. Uvijek stavljajte trake za noge. Posložite trake i komade odjeće koji vise.
- Zaštite dijete od hladnoće i kiše. Vaše dijete mora bnositi topliju odjeću od aktivnog vozača bicikla.

180125_JOCKEY²_Relax_HR-SI-RS.fm Seite 26 Montag, 19. März 2018 12:21 12

Navodila za uporabo

Preverite, ali vsi deli na kolesu z nameščenim otroškim sedežem še delujejo.

3. Uporaba vašega otroškega sedeža

! Za zaščito vašega otroka

- Otroka v otroškem sedežu za kolo vedno pripnite.
- OPOZORILO!** Imejte vašega otroka vedno pod nadzorom, če odložite vaše kolo.
- Otroka dodatno zaščitite z otroško čelado za kolo.
- Uporabljajte zaščito za sedežno vzmet, če ima vaš sedež sedežne vzmeti. Vaš otrok si lahko sicer uščipne prste. (vprašajte v trgovini)
- pazite, da niti vaš otrok niti vaša oblačila ne morejo priti v stik s premičnimi deli kolesa. Vedno namestite trakove za noge. Pospravite višeče trakove, dele oblačila ...
- Otroka zaščitite pred mrazom in dežjem. Ne pozabite, da morate otroka obleči topleje od aktivnega kolesarja.



Upustva za upotrebu

Proverite da li su svi delovi na biciklu te postavljenog dečjeg sedišta ispravni.



3. Upotreba Vaših dečijih kolica

! Za zaštitu Vašeg deteta

- Dete u dečijim kolicima uvek vežite bezbednosnim pojasmom.
- UPOZORENJE!** Kada spremate bicikl, dete ne ispuštajte iz vida dok sedi u dečijim kolicima.
- Zaštitite dete dodatno koristeći dečiju kacigu.
- Koristite zaštitu za oprugu sedišta ako Vaše sedište ima opruge. U protivnom bi Vaše dete moglo da zapetiđa prste. (pitajte u stručnom preduzeću)
- Pazite na to da dete ili delovi odeće ne dospeju u pokretne delove bicikla. Uvek stavljajte trake za noge. Posložite trake i komade odeće koji vise. Proverite da li su svi delovi na biciklu te postavljenog dečjeg sedišta ispravni. Posložite trake i komade odeće koji vise.
- Zaštitite dete od hladnoće i kiše. Vaše dete mora nositi topliju odeću od aktivnog vozača bicikla.



27



HR






Uputa za korištenje

- **Oprez!** Plastični se dijelovi dječjeg sjedala mogu zagrijati na suncu. Dijete se zbog toga može opeći. Zaštite dijete i sjedalo od jakog sunčevog zračenja.
- **Savjet!** Sunožni biciklistički stalak čini Vaš bicikl stabilnim. To Vam prije svega olakšava posjedanje djeteta. (pitajte u stručnom poduzeću)

3.1 Prilagodba ramenih pojaseva

Pravilno namješteni rameni pojasevi omogućuju optimalan položaj tijela djeteta u dječjim kolicima.

Rameni pojasevi **15** moraju biti namješteni na visinu ramena djeteta ili nešto više.






Navodila za uporabo

- Pozor!** Plastični deli otroškega sedeža se na soncu segrejejo. Otrok se lahko pri tem opeče. Otroka in otroški sedež zaščitite pred intenzivnimi sončnimi žarki.
- Nasvet!** Z 2-nožnim kolesnim stojalom je vaše kolo bolj stabilno. To vam olajša predvsem posedanje otroka v sedežu. (vprašajte v trgovini)



Uputstva za upotrebu

- Oprez!** Plastični se delovi dečijeg sedišta mogu da zagreju na suncu. Dete se zbog toga može da opeče. Zaštite dete i sedište od jakog sunčevog zračenja.
- Savet!** Sunožni biciklistički stalak čini Vaš bicikl stabilnim. To Vam pre svega olakšava posedanje deteta. (pitajte u stručnom preduzeću)





3.1 Prilagoditev ramenskih pasov





Pravilno podešeni rameni pojasevi obezbeđuju Vašem detetu stabilnost u dečijim kolicima.

Rameni pojasevi **15** moraju da budu u visini ramena Vašeg deteta ili malo iznad.



28



**Prilagodba visine ramenih pojaseva prema visini djeteta:**

- ⇒ Petlje naramenica **15** objesite iz nižih pojasa utora **16**.
- ⇒ Objesite ramene pojaseve **15** ponovno u gornje pojase utora **16**.

3.2 Prilagodba naslona za noge

- ⇒ Poljuljajte podesivi oslonac za noge **18** prema gore.
- ⇒ Gurnite oslonac za noge **19** u odgovarajuću visinu.
- ⇒ Pritisnite podesivi oslonac za noge **18** ponovno prema dolje kako biste osigurali oslonac **19**.
- Oprez!** Osigurajte da oslonci za noge **19** nisu u području pedala i nogu.





Navodila za uporabo

Višino ramenskih pasov lahko prilagodite telesni višini vašega malčka na naslednji način:


- ☞ Izvlecite zanke ramenskih pasov **15** iz spodnje reže za pas **16**.
- ☞ Ramenska pasova **15** vstavite v zgornje reže za pas **16**.



Uputstva za upotrebu

Prilagodba visine ramenih pojaseva prema visini deteta:

- ☞ Zakačite ušice ramenih pojaseva **15** iz donjih utora pojasa **16**.
- ☞ Zakačite ramene pojase **15** u gornje utora pojasa **16**.




3.2 Prilagoditev opornikov za noge

- ☞ Nastavljalnik za opornik za noge zasukajte **18** navzgor.
- ☞ Opornike za noge **19** potisnite v ustrezno višino.
- ☞ Nastavljalnik za opornike za noge **18** potisnite ponovno navzdol, da zavarujete opornik za noge **19**.
- Pozor!** Pazite, da opornik za noge **19** ni v območju stopanja kolesnih pedal in nog.








3.2 Prilagodba oslonca za noge

- ☞ Pogurajte podesivi oslonac za noge **18** prema gore.
- ☞ Pomaknite oslonce **19** u ispravnu visinu.
- ☞ Pritisnite podesivi oslonac za noge **18** ponovno prema dole da biste obezbedili oslonac **19**.
- Oprez!** Obezbedite da oslonci za noge **19** nisu u području pedala i nogu.



30





3.3 Vezanje djeteta sigurnosnim pojasmom

☞ Otpustite ramene pojaseve **15**. Zato pritisnite gumb za podešavanje remena **20** i pogurajte ih prema gore.

☞ Pomaknите pritisnu tipku na kopči remena **21** prema dolje. Zatim pritisnite tipku prema nazad i izvucite kopču remena **21** iz pričvrstnog utora **22**.

☞ Posjednите dijete u dječje sjedalo.

☞ Potegnite ramene pojaseve **15** preko ramena Vašeg djeteta.

☞ Uvucite bravu pojasa **21** u utor za učvršćenje **22**.

☞ Zategnjite ramene pojaseve **15** tako da povučete na krajevima.

Oprez! Osigurajte da su oba ramena pojasa **15** zategnuta i jednake dužine.






Navodila za uporabo

3.3 Pripenjanje vašega otroka

☞ Zrahljajte ramenske pasove **15**. Pri tem pritisnite nastavljalnike pasu **20** in jih potisnite navzgor.

- ☞ Pritisni gumb na zaponki pasu **21** potisnite navzdol, nato pa ga potisnite nazaj in zaponko pasu **21** izvlecite iz pritrdilne reže **22**.
- ☞ Namestite vašega otroka v otroški sedež za kolo.
- ☞ Potegnjte ramenske pasove **15** preko otrokovih ramen.
- ☞ Napeljite zaponko za pas **21** v pritrdilno režo **22**.
- ☞ Napnite ramenska pasova **15**, tako da ju povlečete za konce.
- Pozor!** Pazite, da sta ramenska pasova **15** napeta in enako dolga.







Uputstva za upotrebu

3.3 Vezivanje deteta bezbednosnim pojasmom

☞ Otpustite naramenice **15**. Zato pritisnite dugme za podešavanje remena **20** i pogurajte prema gore.

- ☞ Gurnite taster na zatvaraču pojasa **21** ka dole, zatim pritisnite taster ka nazad i povucite zatvarač pojasa **21** iz pričvrstnog proreza **22**.
- ☞ Posednjite dete u dečija kolica.
- ☞ Naramenice **15** stavite preko ramena Vašeg deteta.
- ☞ Umetnите kopču **21** u utor za učvršćivanje **22**.
- ☞ Zategnjite ramene pojaseve **15** tako da povučete na krajevima.
- Oprez!** Pazite na to da su obe naramenice **15** zategnute i jednake dužine.







33



Uputa za korištenje

☞ Zatvorite pojaseve za noge **23** i povucite ih na krajeve kako biste ih zategli.

Oprez! Osigurajte da su pojasevi za noge **23** za vrijeme vožnje uvijek zategnuto. (opasnost od ozljeda)



3.4 Podešavanje leđnog naslona

Leđni naslon **25** možete nagnuti unazad na sljedeći način:


☞ Jednom rukom čvrsto držite leđni naslon **25**.


☞ Podesivu ručicu **26** pritisnite prema dolje.

☞ Njišite leđni zaslон **25** naprijed ili natrag u željenu poziciju.

☞ Čim otpustite ručicu za namještanje **26** uzglavlje **25** će se blokirati.

Oprez! Provjerite je li leđni zaslón **25** na obje strane zaključan.



180125_JOCKEY²_Relax_HR-SI-RS.fm Seite 34 Montag, 19. März 2018 12:21 12


Navodila za uporabo

- ☞ Zaprite trakove za noge **23** in povlecite za konce, da jih napnete
- Pozor!** Pazite, da so trakovi za noge **23** med vožnjo vedno napeti. (nevarenost telesnih poškodb)



Uputstva za upotrebu

- ☞ Zatvorite trake za noge **23** i povucite ih do kraja da biste ih zategnuli
- Oprez!** Pazite na to da su trake za noge **23** za vreme vožnje uvek zategnute. (opasnost od ozleda)



3.4 Nastavitev naslonjala

Tako lahko naslonjalo **25** nagnete nazaj:

- ☞ Naslonjalo **25** trdno primite z eno roko.
- ☞ Potisnite prestaviteni ročaj **26** navzdol.
- ☞ Zasukajte naslonjalo **25** naprej ali nazaj v želeni položaj.
- ☞ Takoj, ko spustite prestaviteni ročaj **26**, se naslonjalo zaskoči **25**.
- Pozor!** Prepričajte se, da se je naslonjalo **25** zaskočilo na obeh straneh.




3.4 Podešavanje leđnog naslona


Leđni naslon **25** možete da nagnete unazad na sledeći način:

- ☞ Jednom rukom čvrsto držite leđni naslon **25**.
- ☞ Podesivu ručicu **26** pritisnite prema dole.
- ☞ Podesite leđni zaslon **25** napred ili natrag u željenu poziciju.
- ☞ Čim otpustite ručicu za nameštanje **26** uzglavlje **25** će da se blokira.
- Oprez!** Pazite na to da je leđni zaslon **25** uglavljen na obe strane.



34





3.5 Skidanje dječjih kolica

U dnevnoj uporabi držače možete postaviti **5** na bicikl. Jednostavno skinite samo dječja kolica.


☞ Pritisnite natrag sigurnosni zasun **8** i povucite dječja kolica iz držača **5**.

Savjet! Na drugom biciklu također možete staviti dodatne držače **5**. (pitajte u stručnom poduzeću)

4. Prije svake vožnje

⚠ Radi sigurnosti djeteta, provjerite...

- jesu li rameni pojasevi **15** i trake za noge **23** čvrsto zategnute.
- da dijelovi tijela ili odjeće ne mogu dospijeti u pokretne dijelove bicikla ili sjedalice (npr. kočnica, mjenjač, opruge sjedala...).
- može li se Vaše dijete u sjedalu ozljediti zbog oštih ili istaknutih dijelova (npr. istrošeni završeci kablova).
- je li nosač **9** blokiran s obje strane.
- jesu li stegnuti **7+14** svi vijci.
- imaju li dječja kolica dovoljno razmaka od





Navodila za uporabo

3.5 Odstranitev otroškega sedeža

Pri vsakdanji uporabi lahko držalo **5** pustite na kolesu. Preprosto snemite le otroški sedež.

☞ Pritisnite varovalni zaklep **8** nazaj in izvlecite otroški sedež za kolo iz držala **5**.

Nasvet! Tudi na drugem kolesu lahko namestite dodatno držalo **5**. (vprašajte v trgovini)



4. Pred vsako vožnjo



Zaradi varnosti vašega malčka preverite, ali ...

- so ramenski pasovi **15** in trakovi za noge **23** nameščeni napeto.
- deli telesa in oblike ne morejo priti v stik s premičnimi deli kolesa ali otroškega vozička (npr. zavore, napere, vzmeti sedeža ...).
- se vaš otrok v otroškem sedežu kolesa ne more poškodovati na ostrih in koničastih delih (npr. razcefrani konci kablov).
- se je nosilno streme **9** zaskočilo na obeh straneh.



Uputstva za upotrebu

3.5 Skidanje dečijih kolica

U dnevnoj upotrebi držače **5** možete da postavite na bicikl. Jednostavno skinite samo dečja kolica.

☞ Pritisnite natrag bezbednosni zasun **8** i povucite dečja kolica iz držača **5**.

Savet! Na drugom biciklu takođe možete da stavite dodatne držače **5**. (pitajte u stručnom preduzeću)



4. Pre svake vožnje





Zbog bezbednosti deteta, proverite...

- da li su rameni pojasevi **15** i trake za noge **23** čvrsto zategnuti.
- da delovi tela ili odeće ne mogu dospeti u pokretne delove bicikla ili sedišta (npr. kočnica, menjač, opruge sedišta...).
- da li Vaše dete u sedištu može da se ozledi zbog oštih ili izbočenih delova (npr. istrošeni kablovski završeci).
- da li je nosač **9** blokiran sa obe strane.
- da li su stegnuti svi vijci **7+14**.
- postoji li dovoljan razmak od dečijih kolica sa




36





37



Uputa za korištenje

krovnog nosača odn. stražnjeg kotača.




Savjet! Ako je razmak premalen, nosač tereta možete ublažiti odgovarajućim gumenim ili pjenastim dijelom.

- **UPOZORENJE!** Dječja kolica se ne smiju koristiti ako je bilo koji dio oštećen.

Oprez! Neka ovlašteni stručnjak na licu mjesta zamijeni sve neispravne dijelove.

5. Čišćenje

- **Presvlaku** možete skinuti i oprati u perilici pri 30°C koristeći program za osjetljivo rublje i sredstvo za pranje osjetljivog rublja. Pridržavajte se uputa na etiketi za pranje presvlake. Ukoliko je temperatura vode za pranje viša od 30 °C, može doći do bljeđenja boje presvlake. Presvlaku ne smijete centrifugirati, te je ni u kojem slučaju nemojte sušiti u električnoj sušilici (platno se može odvojiti od podstave).
- **Plastične dijelove** možete oprati u sapunici. **Nemojte** rabiti grubu sredstva, poput razređivača.





Navodila za uporabo

- so vsi vijaki **7+14** priviti.
- ali je otroški sedež kolesa tudi z otrokom dovolj odmaknjen od nosilca za prtljago oz. zadnjega kolesa.
- Nasvet!** Če je odmak premajhen, lahko nosilec prtljage obložite z gumijastim ali penastim delom.
- OPOZORILO!** Otroškega sedeža za kolo ne smete uporabljati, če je poškodovan katerikoli del.
- Pozor!** Vse pokvarjene dele naj zamenja strokovnjak.

5. Čiščenje

- Prevleko** lahko snamete in operete v pralnemu stroju pri 30 °C, uporabite program za občutljivo perilo. Bodite pozorni na navodila na nalepkah za pranje na prevleki. Če prevleko operete pri več kot 30 °C, se lahko blago za prevleko razbarva. Prevleke ne smete ožemati s pomočjo centrifuge in je v nobenem primeru sušiti v električnem sušilniku perila (blago lahko odstopi od oblazinjenja).
- Plastične dele** lahko očistite z blago milnico. **Ne** uporabljajte močnih čistilnih sredstev (kot npr. topil).



Upustva za upotrebu

detetom do krovnog nosača odnosno zdanjeg točka.


Savet! Ako je razmak premalen, nosač tereta možete da ublažite odgovarajućim gumenim ili penastim delom.

- UPOZORENJE!** dečja kolica ne smeju da se koriste ako je bilo koji deo oštečen.
- Oprez!** Neka ovlaščeni stručnjak na licu mesta zameni sve neispravne delove.





38





Uputa za korištenje





- **Pojaseve** možete oprati u mlakoj otopini sapuna.



6. Upute za pravilno zbrinjavanje rabljenog sjedala

Pridržavajte se važećih propisa o zbrinjavanju otpada.

Zbrinjavanje ambalaže	Kontejner za papir
Zbrinjavanje pojedinačnih dijelova	
Presvlaka	Kućanski otpad, termička obrada
Plastični dijelovi	prema oznakama, u za to predviđene kontejnere
Metalni dijelovi	Kontejner za metalni otpad
Pojasevi	Kontejner za poliestar



180125_JOCKEY²_Relax_HR-SI-RS.fm Seite 40 Montag, 19. März 2018 12:21 12



Navodila za uporabo

- **Pasove** lahko operete z blago milnico.



Upustva za upotrebu

- **Naramenice** možete da operete u mlakom rastvoru sapuna.



6. Napotki za odstranjevanje

Prosimo, upoštevajte predpise za odstranjevanje odpadkov vaše države.

Odstranjevanje embalaže	
	zabojnik za papir
Odstranjevanje posameznih delov	
Prevleka	preostali odpadki, termična reciklaža
Deli iz plastičnih mas	ustrezna oznaka za v ta namen predvideni zabojnik
Kovinski deli	zabojnik za kovinske dele
Pas	zabojnik za poliester




6. Uputstva za zbrinjavanje


Pripazite na važeće odredbe u Vašoj zemlji.

Zbrinjavanje ambalaže	
	Kontejner za papir
Zbrinjavanje pojedinačnih delova	
Presvlaka	Kućni otpad, termička obrada
Plastični delovi	prema oznakama, u za to predviđene kontejnere
Metalni delovi	Kontejner za metalni otpad
Pojasevi	Kontejner za poliestar



40



180125_JOCKEY²_Relax_HR-SI-RS.fm Seite 41 Montag, 19. März 2018 12:21 12

Uputa za korištenje


7. Dvogodišnje jamstvo

Za ovo dječje sjedalo vrijedi dvogodišnje jamstvo za slučaj tvorničke pogreške ili pogreške u materijalima. Jamstveno razdoblje započinje datumom kupnje. Kao dokaz kupnje, za vrijeme trajanja jamstvenog razdoblja, sačuvajte ispunjen jamstveni list, potpisani primopredajni zapisnik, te račun.


U slučaju reklamacija, uz dječje sjedalo treba priložiti i jamstveni list. Jamstvo je ograničeno na dječja sjedala za auto/dječja sjedala za bicikl, koja su bila pravilno korištena i koja su vraćena u čistom i urednom stanju.

Jamstvo ne obuhvaća sljedeće:

- pojave prirodnog trošenja materijala i oštećenja nastala uslijed prevelikog opterećenja
- oštećenja nastala neprikladnim ili nepravilnim korištenjem



41





Navodila za uporabo

7. 2 leti garancije

Za ta avtomobilski otroški sedež/otroški sedež za kolo velja dveletna garancija, v primeru tovarniške napake ali napake pri materialu. Garancijski rok prične teči od dneva nakupa. Za dokazilo veljavnosti garancije shranite izpolnjeni garancijski list, prevzemni preizkus, ki ste ga podpisali, in račun.

Pri reklamacijah morate otroškemu sedežu priložiti garancijski list. Veljavnost garancije je omejena le na otroške avtomobilske sedeže/otroške sedeže za kolo/otroške vozičke, ki so bili ustrezno uporabljeni in ki bodo poslani v čistem in urejenem stanju.

Garancija ne zajema:

- naravnih znamenj obrabe in poškodb, ki so nastale zaradi prevelike obremenitve
- poškodb zaradi neprimerne ali nepravilne uporabe



Uputstva za upotrebu



RS

Uputstva za upotrebu

7. Dvogodišnja garancija




Za ovo dečje sedište nudimo garanciju od dve godine za greške u proizvodnji ili na materijalu. Garantni period započinje datom kupnje. Kao dokaz kupnje, za vreme trajanja garantnog perioda, sačuvajte ispunjen garantni list, potpisani zapisnik o primopredaji, te račun.

U slučaju reklamacija, uz dečje sedište treba priložiti i garantni list. Garancija je ograničena na dečja sedišta za auto/dečja sedišta za bicikl, koja su bila pravilno korišćena i koja su vraćena u čistom i urednom stanju.







Grancija ne obuhvata sledeće:

- prirodne znake istrošenosti i štete zbog prekomernog korišćenja
- oštećenja nastala neprikladnim ili nepravilnim korišćenjem







Navodila za uporabo

Garancijski primer ali ne?

Material: Vsi naši materiali izpolnjujejo visoke zahteve glede obstojnosti barv proti UV-žarkom. Vendar pa vsi materiali počasi zbledijo, če so izpostavljeni UV-žarkom. Pri tem ne gre za napako pri materialu, temveč za normalna znamenja obrabe, ki pa jih garancija ne zajema.

Glede garancije se takoj obrnite na svojega prodajalca. Z veseljem vam bo svetoval in pomagal. Pri obdelavi reklamacijskih zahtevkov se uporablajo amortizacijske stopnje, ki so značilne za posamezne proizvode. S tem vas želimo opozoriti na splošno veljavne pogoje poslovanja pri prodajalcih.

Uporaba, vzdrževanje in oskrbovanje

Otroške sedeže za kolo je treba uporabljati v skladu z navodili za uporabo. Posebej opozarjam na to, da lahko uporabite samo originalno opremo oziroma nadomestne dele.

Upustva za upotrebu


Da li je stvar garancije ili ne?


Platneni materijal: Svi naši platneni materijali ispunjavaju visoke zahteve glede postojanosti na UV-zračenje. Ipak, svi će platneni materijali da izblede usled izlaganja UV-zračenju. Pri tome se ne radi o pogrešci u materijalu, već o uobičajenoj pojavi istrošenosti, koju garancija ne obuhvata.

U slučaju traženja garancije, svakako se obratite prodavaču. On će Vam pomoći savetima i delima. Kod obrade reklamacijskih zahteva, koriste se načela otpisa koja su karakteristična za pojedinačan proizvod. Pritom Vam skrećemo pozornost na važeće opštne uslove poslovanja prodavača.


Upotreba, održavanje i čuvanje

Automobilsko dečje sedište treba da se koristi u skladu sa uputstvima za upotrebu. Naročito upozoravamo na to da smete da koristite samo originalnu opremu, tj. originalne zamenske delove.







180125_JOCKEY²_Relax_HR-SI-RS.fm Seite 45 Montag, 19. März 2018 12:21 12








180125_JOCKEY²_Relax_HR-SI-RS.fm Seite 45 Montag, 19. März 2018 12:21 12



45





8. Jamstveni list / Primopredajni zapisnik

Ime i prezime:

Adresa:

Poštanski broj:

Mjesto:

Telefonski broj (s pozivnim brojem):

E-mail adresa:

Automobilsko dječje sjedalo:

Broj artikla:

Boja platna (dizajn):

Oprema:





|



Primopredajni zapisnik:

1. Potpunost

provjereno / u redu

Provjerio/Provjerila sam automobilsko dječje sjedalo i uvjeroj/uverila se da je ono prodano cijelovito, te da sve funkcije besprijekorno djeluju.

2. Provjera funkcionalnosti

- mehanizam za namještanje sjedala

provjereno / u redu

Od trgovca sam prije kupnje dobio/-ila sve potrebne informacije o proizvodu i njegovim funkcijama, te sam primio/-ila na znanje upute za održavanje i čuvanje proizvoda.

3. Neoštećenost

- provjera sjedala

provjereno / u redu

- provjera platna

provjereno / u redu

- provjera plastičnih dijelova

provjereno / u redu

Datum kupnje:

Pečat trgovca

Kupac (potpis):

Trgovac:

47



8. Garancijski list/prevzemni preizkus

Ime:

Naslov:

Poštna številka:

Kraj:

Telefon (s številko
omrežne skupine):



E-pošta:

Otroški sedež za kolo:

Številka artikla:

Barva blaga (dizajn):


Oprema:



SI

48





Prevzemni preizkus:

1. Popolnost

Preverjeno/v redu

Preveril sem otroški avtomobilski sedež/otroški sedež in se prepričal, da bo sedež predan kompletno in da vse funkcije delujejo.

2. Preverjanje funkcije

– mehanizem prestavljanja sedeža

Preverjeno/v redu

– nastavitev pasu

Preverjeno/v redu

Pred nakupom sem dobil dovolj informacij o izdelku in njegovih funkcijah in bil seznanjen z navodili o vzdrževanju in oskrbovanju.

3 Nepoškodovanost

– preverjanje sedeža

Preverjeno/v redu

– preverjanje delov iz blaga

Preverjeno/v redu

– preverjanje plastičnih delov

Preverjeno/v redu

Datum nakupa:








žig prodajalca

Kupec (podpis):

Trgovec:

49





RS

8. Garantni list / zapisnik o primopredaji

Ime:

Adresa:

Poštanski broj:

Mesto:

Telefon (uz predbroj):

E-mail:

Automobilsko dečje
sedište:

Broj artikla:

Boja platna (dizajn):

Oprema:



50

RS





|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|

Zapisnik o primopredaji:

1. Potpunost

pregledano / u redu

Proverio/Proverila sam automobilsko dečje sedište i uverio/uverila se da je ono prodano celovito, te da sve funkcije besprekorno deluju.

2. Provera funkcionalnosti

- Podešavanje sedišta

pregledano / u redu

- Podešavanje pojasa

pregledano / u redu

Kod trgovca sam pre kupnje dobio/-ila sve potrebne informacije o proizvodu i njegovim funkcijama, te sam primio/-ila na znanje uputstva za održavanje i čuvanje proizvoda.

3. Neoštećenost

- Pregled sedišta

pregledano / u redu

- Pregled materijala

pregledano / u redu

- Pregled plastičnih delova

pregledano / u redu

Datum kupnje:

Pečat trgovca

Kupac (potpis):

Trgovac:

51



 9 kg – 22 kg

britax
römer

JOCKEY² RELAX

Instrukcja obsługi

Инструкция по эксплуатации

PL
RU



JOCKEY² Relax



1

Instrukcja użytkowania

Instrukcja obsługi

Cieszymy się, że nasz produkt JOCKEY² Relax może w bezpieczny sposób służyć Państwa dziecku w nowym okresie życia.

Aby właściwie chronić dziecko, należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek, dotyczących użytkowania i montowania fotelika JOCKEY² Relax zawartych w niniejszej instrukcji.

Pytania dotyczące użytkowania należy kierować bezpośrednio do nas.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.



RU


Инструкция по эксплуатации

Мы рады, что наше сиденье JOCKEY² Relax станет надежным спутником вашего ребенка на новом этапе его жизни.

Для надлежащей защиты ребенка установка и эксплуатация сиденья JOCKEY² Relax должны производиться только в полном соответствии с настоящей инструкцией.


Если у вас возникнут дополнительные вопросы по использованию сиденья, обращайтесь к нам.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.



PL
RU

2





3



3

180125_JOCKEY²_Relax_PL-RU.fm Seite 3 Montag, 19. März 2018 1:11 13

Instrukcja użytkowania

Spis treści

OSTRZEŻENIE!	5
1. Zastosowanie	9
2. Użycowanie na rowerze	11
2.1 Montaż na rowerze	17
3. Użycowanie fotelika rowerowego	25
3.1 Dopasowanie pasów bezpieczeństwa	27
3.2 Dopasowanie podnóżków	29
3.3 Zapinanie dziecka w foteliku	31
3.4 Regulacja oparcia	33
3.5 Zdejmowanie fotelika rowerowego	35
4. Przed każdą jazdą	35
5. Czyszczenie	37
6. Wskazówki dotyczące utylizacji	39
7. 2 lata gwarancji	41
8. Karta gwarancyjna/Lista kontrolna przekazania	46



Инструкция по эксплуатации

Содержание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!	6
1. Предназначение	10
2. Использование на велосипеде	12
2.1 Монтаж на велосипеде	18
3. Использование детского велосипедного сиденья	26
3.1 Подгонка плечевых ремней	28
3.2 Подгонка подножек	30
3.3 Пристегивание ребенка ремнями	32
3.4 Регулировка спинки	34
3.5 Снятие детского велосипедного сиденья	36
4. Перед поездкой	36
5. Очистка	38
6. Указания по утилизации	40
7. Гарантия 2 года	42
8. Гарантийный талон/формуляр контроля при покупке	48







5



Instrukcja użytkowania

OSTRZEŻENIE!

- Przewozić dziecko w foteliku wyłącznie zapięte pasami.
- Po odstawieniu roweru nie pozostawiać dziecka w foteliku bez opieki.
- Jako dodatkowe zabezpieczenie dziecko powinno mieć na głowie kask rowerowy.
- Uważać, by dziecko ani części odzieży nie miały kontaktu z elementami ruchomymi. Zawsze zakładać taśmy nożne. Schować zwisające taśmy, części odzieży itp.
- Sprawdzić, czy po zamontowaniu fotelika wszystkie części roweru działają prawidłowo.
- Po zamontowaniu fotelika zmieniają się właściwości jezdne roweru (równowaga, kierowanie i hamowanie). Z tego względu należy odpowiednio dostosować sposób jazdy.
- Nie mocować na foteliku bagażu. Sprawdzić (nawet jeżeli dziecko nie podrózuje w foteliku), czy fotelik jest stabilny i czy jego części nie kolidują z częściami ruchomymi roweru.







RU










Инструкция по эксплуатации



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Всегда пристегивайте вашего ребенка в детском велосипедном сиденье ремнем безопасности.
- Никогда не выпускайте из вида ребенка, находящегося в детском велосипедном сиденье, при остановке велосипеда.
- Всегда дополнительно защищайте ребенка с помощью детского велосипедного шлема.
- Следите за тем, чтобы части тела и одежда ребенка не могли попасть в подвижные детали велосипеда. Всегда застегивайте ножные ремни. Убирайте свободно свешивающиеся ленты, ремни, предметы одежды и т. п.
- Проверьте правильность функционирования всех деталей велосипеда с установленным детским велосипедным сиденьем.
- При установке детского велосипедного сиденья изменяются динамические свойства велосипеда (равновесие, рулевое управление и торможение). Скорректируйте вашу манеру езды соответствующим образом.
- Никогда не размещайте багаж на детском сиденье. Даже если вы едете без ребенка, проверьте, прочно ли закреплено детское сиденье и не могут ли какие-либо его части попасть в подвижные детали велосипеда.

PL
RU

6




180125_JOCKEY²_Relax_PL-RU.fm Seite 7 Montag, 19. März 2018 1:11 13

Instrukcja użytkowania

- W przypadku przewożenia roweru samochodem na bagażniku dachowym zdemontować fotelik rowerowy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecka upewnić się, że...

- pasy bezpieczeństwa i taśmy nożne są odpowiednio naciągnięte i zapięte;
- dziecko siedzące w foteliku nie kaleczy się o ostre elementy;
- zawieszenie fotelika jest zatrzaśnięte z obu stron;
- wszystkie śruby są dokręcone;
- zachowany jest odpowiedni odstęp fotelika rowerowego (również gdy dziecko w nim siedzi) od bagażnika lub kola tylnego;
- fotelik rowerowy nie może być użytkowany w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części.



7






RU

Инструкция по эксплуатации



- При транспортировке велосипеда на багажнике, расположеннном на крыше автомобиля, детское сиденье необходимо снять с велосипеда.

**Для гарантии безопасности вашего ребенка убедитесь
в том, что...**


- плечевые и ножные ремни пристегнуты и плотно затянуты;
- ребенок в детском велосипедном сиденье не может получить травму при контакте с острыми деталями;
- поддерживающий захват зафиксирован с обеих сторон;
- все винты затянуты;
- даже когда ребенок находится в детском велосипедном сиденье, оно располагается на достаточном расстоянии от багажника или заднего колеса;
- детское велосипедное сиденье не используется, если какая-либо его деталь повреждена.



PL
RU



8





9



Instrukcja użytkowania



1. Zastosowanie

Należy przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych.

Britax/RÖMER Rowerowy fotelik dla dzieci	Kontrola zgodności z EN* 14344:2004
	Masa dziecka
JOCKEY ² Relax	od 9 do 22 kg

*EN = norma europejska

- Niezależnie do masy minimalnej przestrzegać następującej zasady:
w foteliku rowerowym wolno przewozić wyłącznie dzieci potrafiące samodzielnie stabilnie siedzieć.
- Sprawdzać sporadycznie, czy dziecko nie przekroczyło górnej granicy wagowej.
- Dzieci poniżej 7 roku życia mogą być przewożone na rowerze wyłącznie przez osoby powyżej 16 roku życia.





RU

Инструкция по эксплуатации



1. Предназначение

Соблюдайте законные предписания, действующие в вашей стране.

Britax/RÖMER Детское велосипедное сиденье	Проверка согласно EN* 14344:2004
	Вес тела
JOCKEY ² Relax	9–22 кг

*EN = европейский стандарт

- Вне зависимости от минимального веса ребенка: для перевозки ребенка в детском велосипедном сиденье он должен быть в состоянии сидеть самостоятельно.
- Периодически проверяйте, не превышает ли вес ребенка верхнюю допустимую границу.
- К перевозке на велосипеде детей младше 7 лет допускаются только лица старше 16 лет.





11




Instrukcja użytkowania

2. Użycowanie na rowerze

Nie można użytkować dziecięcego fotelika rowerowego...

- Jeżeli rower nie jest przystosowany do tego typu dodatkowego obciążenia.
Zasięgnąć w tym względzie informacji u producenta roweru.
- Jeżeli średnica rury podsiodłowej wynosi poniżej 28 mm.
- Jeżeli średnica rury podsiodłowej wynosi powyżej 40 mm.
- Jeżeli rura podsiodłowa jest ovalna.
- Jeżeli zamontowany fotelik rowerowy przechyla się do przodu.
Dziecko może wówczas ześlizgnąć się z siedziska.
Sprawdzić ustawienie fotelika rowerowego. Zależy ono od kąta nachylenia rury podsiodłowej.
- Jeżeli szerokość bagażnika przekracza 150 mm.
- Zamocowanego do sztycy.





|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



|



RU

Инструкция по эксплуатации

2. Использование на велосипеде



Применение данного детского велосипедного сиденья **не допускается** в следующих случаях:

- если велосипед не рассчитан на такую дополнительную нагрузку.
Проконсультируйтесь по данному вопросу с производителем велосипеда;
- если диаметр подседельной трубы менее 28 мм;
- если диаметр подседельной трубы более 40 мм;
- если подседельная труба имеет овальное сечение;
- если смонтированное детское велосипедное сиденье наклонено вперед.
В этом случае ребенок может соскользнуть с поверхности сиденья. Проверьте положение — оно зависит от угла подседельной трубы велосипеда;
- если багажник шире 150 мм;
- если установка производится на упоре седла.




PL

RU


12

12



180125_JOCKEY²_Relax_PL-RU.fm Seite 13 Montag, 19. März 2018 1:11 13

13



Instrukcja użytkowania

Dziecięcy fotelik rowerowy można stosować w następujący sposób:

Rozmiar koła roweru	26"/28"
Średnica rury podsiodłowej (nie można stosować w przypadku rur ovalnych)	Ø 28 - 40 mm
• Nakładka 1 Ø 28 mm	Ø 28 - 30 mm
• Nakładka 2 Ø 32 mm	Ø 31 - 34 mm
• Nakładka 3 Ø 36 mm	Ø 35 - 37 mm
• Bez nakładki	Ø 38 - 40 mm
• Podkładka gumowa 4	do dokładnego dopasowania średnicy



Bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego

- OSTRZEŻENIE! Dziecięcy fotelik rowerowy i mocowanie 5 może modyfikować wyłącznie producent.
- OSTRZEŻENIE! Po zamontowaniu fotelika zmieniają się właściwości jezdne roweru (równowaga, kierowanie i hamowanie). Z tego względu należy odpowiednio dostosować sposób jazdy.





RU


Инструкция по эксплуатации

Возможны следующие варианты применения детского велосипедного сиденья:


Размер колес велосипеда	26/28 дюймов
Диаметр подседельной трубы (не может использоваться с овальными трубами)	Ø 28–40 мм
• Вкладыш 1 Ø 28 мм	Ø 28–30 мм
• Вкладыш 2 Ø 32 мм	Ø 31–34 мм
• Вкладыш 3 Ø 36 мм	Ø 35–37 мм
• Без вкладыша	Ø 38–40 мм
• Резиновый вкладыш 4	для точной подгонки диаметра

⚠ Для защиты всех участников дорожного движения

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изменение конструкции детского велосипедного сиденья и держателя 5 может выполняться исключительно производителем.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При установке детского велосипедного сиденья изменяются динамические свойства велосипеда (равновесие, рулевое управление и торможение). Скорректируйте вашу манеру езды соответствующим образом.



PL
RU

14





15



Instrukcja użytkowania


- Nie wolno przewozić dwójkę dzieci na jednym rowerze. Wpływa to negatywnie na właściwości jazdne roweru.
- **OSTRZEŻENIE!** Nie mocować na foteliku bagażu. Do przewożenia bagażu stosować bagażnik przedni lub podobne wyposażenie.
- Sprawdzić (nawet jeżeli dziecko nie podróżuje w foteliku), czy fotelik jest stabilny i czy jego części nie kolidują z częściami ruchomymi roweru (np. paski ze szprychami).
- W przypadku przewożenia roweru samochodem na bagażniku dachowym zdemontować fotelik rowerowy. Bardzo duży opór powietrza może doprowadzić do uszkodzenia roweru i fotelika, a nawet do wypadku.

Ochrona przed kradzieżą

- Dziecięcy fotelik rowerowy można chronić przed kradzieżą w następujący sposób. Przeciągnąć zapięcie rowerowe przez otwory w uchwycie fotelika i przypiąć do ramy roweru.



|

180125_JOCKEY²_Relax_PL-RU.fm Seite 16 Montag, 19. März 2018 1:11 13


RU

Инструкция по эксплуатации


- Перевозка двоих детей на одном велосипеде запрещена. Это в значительной степени ухудшает динамические свойства велосипеда.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Никогда не размещайте багаж на детском сиденье. Для перевозки багажа используйте багажник на переднем колесе или аналогичное приспособление.
- Даже если вы едете без ребенка, проверьте, прочно ли закреплено детское сиденье и не могут ли какие-либо его части попасть в подвижные детали велосипеда (например, ремни в спицы).
- При транспортировке велосипеда на багажнике, расположенному на крыше автомобиля, детское сиденье необходимо снять с велосипеда. Высокие показатели сопротивления воздуха могут привести к повреждению велосипеда и детского сиденья, а в конечном итоге даже стать причиной несчастного случая.

Для защиты от кражи

- Детское велосипедное сиденье можно защитить от кражи. Проденьте велосипедный замок через отверстия для захвата на детском сиденье и зафиксируйте его на велосипедной раме.




|

180125_JOCKEY²_Relax_PL-RU.fm Seite 16 Montag, 19. März 2018 1:11 13

RU





16



RU




|


180125_JOCKEY²_Relax_PL-RU.fm Seite 16 Montag, 19. März 2018 1:11 13

|

180125_JOCKEY²_Relax_PL-RU.fm Seite 16 Montag, 19. März 2018 1:11 13



17





Instrukcja użytkowania


2.1 Montaż na rowerze

Montaż mocowania na rurze podsiodłowej:

- ☞ Zmierzyć średnicę rury podsiodłowej.
- ☞ Nalożyć odpowiednią nakładkę **1/2/3**, szczeliną skierowaną do tyłu, na rurę podsiodłową **6** (patrz 2.)
Wskazówka! W przypadku rozmiarów pośrednich (np. Ø 31 mm) nalożyć dodatkowo wokół rury podsiodłowej **6** podkładkę gumową **4**, aby dokładnie dopasować średnicę.



- ☞ Zamknąć mocowanie wokół nakładki **5**.



- ☞ Lekko dokręcić śruby **7** kluczem imbusowym (rozmiar 5). Wówczas można jeszcze nieznacznie przesunąć mocowanie **5**.

Uwaga! Zwrócić uwagę, aby połączenie śrubowe **7** znajdowało się z przodu, a rygiel zabezpieczający **8** u dołu.





RU


Инструкция по эксплуатации

2.1 Монтаж на велосипеде

Порядок крепления держателя на подседельной трубе:

- ❖ Измерьте диаметр подседельной трубы.
- ❖ Установите подходящий вкладыш **1/2/3** (зазор должен быть обращен назад) на подседельную трубу **6** (см. 2.)
Совет! При промежуточных размерах (например, Ø 31 мм) дополнительно установите резиновый вкладыш **4** вокруг подседельной трубы **6**, чтобы подогнать диаметр с максимальной точностью.

- ❖ Защелкните держатель **5** вокруг вкладыша.

PL
RU

18

- ❖ Слегка затяните винты **7** с помощью торцового шестигранного ключа (размер 5), чтобы держатель **5** можно было еще немного передвинуть.


Внимание! Следите за тем, чтобы винтовое соединение **7** находилось спереди, а стопор **8** — внизу.



180125_JOCKEY²_Relax_PL-RU.fm Seite 19 Montag, 19. März 2018 1:11 13

Instrukcja użytkowania

- ⇒ Włożyć zawieszenie fotelika rowerowego **9** w otwory zatraskowe **10**, aż się zablokuje.
Uwaga! Upewnić się, że rygiel zabezpieczający **8** zatrasnął się w obu końcach zawieszenia.



19

Prawidłowe ustawienie mocowania **9** na rowerze:

Przesunąć fotelik rowerowy na rurze podsiodłowej **6** tak, aby...


- ⇒ ... odstęp między bagażnikiem a fotelikiem wynosił co najmniej 3 cm;
- ⇒ ... nie blokował cięgna hamulca i przerzutek;
- ⇒ ... nie znajdował się w zasięgu ruchu pedałów i nóg.



RU

Инструкция по эксплуатации

- ☞ Вставьте поддерживающий захват детского велосипедного сиденья **9** в отверстия **10** до щелчка.
Внимание! Убедитесь в том, что стопор **8** защелкнулся на обоих концах захвата.


Правильное расположение держателя **9** на велосипеде:





Сместите детское велосипедное сиденье на подседельной трубе **6** таким образом, чтобы...

- ☞ ...между багажником и детским сиденьем имелось расстояние не менее 3 см;
- ☞ ...переключающие и тормозные тяги могли беспрепятственно перемещаться;
- ☞ ...детское велосипедное сиденье не находилось в области движения педалей и ног.





20





180125_JOCKEY²_Relax_PL-RU.fm Seite 21 Montag, 19. März 2018 1:11 13

21




Instrukcja użytkowania

☞ Dokręcić śruby **7** mocowania **5** kluczem imbusowym (rozmiar 5) z momentem dokręcenia wynoszącym 5 Nm. Użyć elementu kontrolnego **X** w celu sprawdzenia poprawności mocowania.
Za pomocą elementu kontrolnego **X** sprawdzić, czy szczelina połączenia śrubowego **7** nie jest większa niż 8 mm (grubsza strona elementu kontrolnego), ani węższa niż 5 mm (cieńsza strona elementu kontrolnego).



Ostrożnie! Nie dokręcać śrub **7** zbyt mocno. Może to spowodować uszkodzenie rury podsiodłowej **6**.






RU

Инструкция по эксплуатации

☞ Затяните винты **7** крепления **5** с помощью торцового шестигранного ключа (размер 5) с моментом затяжки 5 Нм. Используйте контрольный образец **X** для проверки правильности крепления.
С помощью контрольного образца **X** убедитесь, что зазор на винтовом соединении **7** составляет не более 8 мм (толстая сторона контрольного образца) и не менее 5 мм (тонкая сторона контрольного образца).




Внимание! Никогда не затягивайте винты **7** слишком сильно. Это может привести к повреждению подседельной трубы **6**.



PL
RU

22



Instrukcja użytkowania

Ustalanie środka ciężkości:



- ⇒ Sprawdzić środek ciężkości fotelika rowerowego.
Zwrócić uwagę, by nadrukowany krzyż nitkowy **11** nie znajdował się dalej niż 10 cm za osią tylną **12**.
- ⇒ Nacisnąć rygiel zabezpieczający **8** i wyjąć fotelik rowerowy z mocowania **5**.

- ⇒ Otworzyć klapę schowka na instrukcję użytkowania **13**.
- ⇒ Wykręcić śruby **14** kluczem widelkowym (rozmiar 13) na ok. 10 mm.





- ⇒ Teraz można przesunąć zawieszenie **9**.
- ⇒ Przy przestawianiu pałka mocującego **9** w tylną pozycję należy usunąć przedstawione na rysunku zabezpieczenie transportowe.

Wskazówka! Można je następnie włożyć w wolną pozycję blokady.

- ⇒ Dokręcić śruby **14** z momentem dokręcenia 10 Nm.
- ⇒ Ponownie sprawdzić środek ciężkości.



23



Инструкция по эксплуатации

Регулировка центра тяжести:

- ☞ Проверьте центр тяжести детского велосипедного сиденья.
Следите за тем, чтобы маркировка перекрестья **11** отстояла от оси заднего колеса **12** не более чем на 10 см.
- ☞ Отожмите стопор **8** назад и извлеките детское велосипедное сиденье из держателя **5**.

- ☞ Откройте крышку отсека для руководства **13**.
- ☞ Выкрутите винты **14** примерно на 10 мм с помощью вилочного ключа (размер 13).

- ☞ Теперь можно сместить поддерживающий захват **9**.
- ☞ При перемещении поддерживающей скобы **9** назад снимите изображенное на рисунке транспортное крепление.

Полезный совет! Затем ее можно переместить в свободное положение фиксации.

- ☞ Затяните винты **14** с моментом 10 Нм.
- ☞ Снова проверьте центр тяжести.



24





25



Instrukcja użytkowania



Sprawdzić, czy po zamontowaniu fotelika wszystkie części roweru działają prawidłowo.

3. Użytkowanie dziecięcego fotelika rowerowego



Ochrona dziecka

- Przewozić dziecko w foteliku wyłącznie zapięte pasami.
- OSTRZEŻENIE! Po odstawieniu roweru nie pozostawiać dziecka w foteliku bez opieki.
- Jako dodatkowe zabezpieczenie dziecko powinno mieć na głowie kask rowerowy.
- W razie potrzeby stosować osłonę na sprężynę siodłowa. W przeciwnym razie dziecko może zakleszczyć w nich palce. (Zapytać w sklepie specjalistycznym)
- Uważać, by dziecko ani części odzieży nie miały kontaktu z elementami ruchomymi. Zawsze zakładać taśmy nożne. Schować zwisające taśmy, części odzieży itp.
- Chronić dziecko przed chłodem i deszczem. Uwzględnić fakt, że dziecko powinno być ubrane cieplej niż rowerzysta.





RU

Инструкция по эксплуатации




Проверьте правильность функционирования
всех деталей велосипеда с установленным
детским велосипедным сиденьем.

3. Использование детского велосипедного сиденья



Для защиты вашего ребенка


- Всегда пристегивайте вашего ребенка в детском велосипедном сиденье ремнем безопасности.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не выпускайте из вида ребенка, находящегося в детском велосипедном сиденье, при остановке велосипеда.
- Всегда дополнительно защищайте ребенка с помощью детского велосипедного шлема.
- Используйте приспособления для защиты седельных пружин, если седло вашего велосипеда оборудовано седельными пружинами. В противном случае ребенок может защемить пальцы. (Спрашивайте в специализированных магазинах.)
- Следите за тем, чтобы части тела и одежда ребенка не могли попасть в подвижные детали велосипеда. Всегда застегивайте ножные ремни. Убирайте свободно свешивающиеся ленты, ремни, предметы одежды и т. п.



PL

RU

26





27






RU

Инструкция по эксплуатации


- Защищайте ребенка от холода и дождя. Помните, что ребенок должен быть одет теплее, чем активно двигающийся велосипедист.
- **Внимание!** Пластмассовые части детского сиденья нагреваются на солнце. Ребенок может получить ожоги. Защищайте ребенка и детское сиденье от интенсивного солнечного излучения.
- **Совет!** Велосипедная стойка на двух опорах делает велосипед более устойчивым. Это облегчит посадку ребенка на велосипедное сиденье. (Спрашивайте в специализированных магазинах.)







3.1 Подгонка плечевых ремней

Правильно подогнанные плечевые ремни обеспечивают надежную фиксацию ребенка в детском сиденье.

Плечевые ремни **15** должны проходить на высоте плеч ребенка или немного выше.



28




180125_JOCKEY²_Relax_PL-RU.fm Seite 29 Montag, 19. März 2018 1:11 13

Instrukcja użytkowania

Aby dopasować długość pasów bezpieczeństwa do wzrostu dziecka, należy:

- ⇒ Wyjąć pas bezpieczeństwa **15** z otworu dolnego **16**.
- ⇒ Zaczepić pas bezpieczeństwa **15** w otworze górnym **16**.



3.2 Dopasowanie podnóżków

- ⇒ Odchylić ku górze zatraski regulacji podnóżków **18**.
- ⇒ Przesunąć podnóżki **19** na odpowiednią wysokość.
- ⇒ Ponownie docisnąć do dolu zatraski regulacji podnóżków **18**, aby zablokować podnóżki **19**.
Uwaga! Zwrócić uwagę, aby podnóżki **19** nie znajdowały się w zasięgu ruchu pedałów i nóg.

29




RU

Инструкция по эксплуатации

Вы можете подогнать высоту плечевых ремней безопасности в соответствии с ростом ребенка следующим образом:

- ⇒ Вытяните петли плечевых ремней **15** из нижних пазов ремня **16**.
- ⇒ Снова заправьте плечевые ремни **15** в верхние пазы ремня **16**.




3.2 Подгонка подножек

- ⇒ Отклоните вверх регулятор подножки **18**.
 - ⇒ Установите подножку **19** на нужную высоту.
 - ⇒ Снова опустите регулятор подножки **18** вниз, чтобы зафиксировать подножку **19**.
- Внимание!** Следите за тем, чтобы подножки **19** не находились в области движения педалей и ног.



30



PL

RU





RU

PL



PL

RU



31

Instrukcja użytkowania

3.3 Zapinanie dziecka w foteliku

☞ Poluzować pasy bezpieczeństwa **15**. Nacisnąć w tym celu suwaki regulacyjne **20** i przesunąć ku górze.

☞ Wcisnąć przycisk na zapięciu pasa **21** w dół, a następnie do tyłu; wyciągnąć zapięcie pasa **21** ze szczeliny mocującej **22**.

☞ Posadzić dziecko w foteliku rowerowym.

☞ Założyć pasy **15** na ramiona dziecka.

☞ Wetknąć zapięcie pasów bezpieczeństwa **21** w otwór mocujący **22**.

☞ Napiąć pasy **15**, ciągnąc za końce.

Uwaga! Zwrócić uwagę, aby oba pasy **15** były naprężone i jednakowej długości.





RU

Инструкция по эксплуатации

3.3 Пристегивание ребенка ремнями

☞ Ослабьте плечевые ремни **15**. Для этого нажмите на регуляторы ремней **20** и переместите их вверх.




☞ Сдвиньте кнопку на замке ремня **21** вниз, затем нажмите ее и вытяните замок ремня **21** из прорези для крепления **22**.

☞ Усадите ребенка в детское велосипедное сиденье.




☞ Проведите плечевые ремни безопасности **15** над плечами ребенка.

☞ Вставьте замок ремня **21** в паз крепления **22**.





☞ Натяните плечевые ремни **15**, потянув за концы.

Внимание! Следите за тем, чтобы оба плечевых ремня **15** были натянуты и имели одинаковую длину.



32



RU

Инструкция по эксплуатации

3.3 Пристегивание ребенка ремнями

☞ Ослабьте плечевые ремни **15**. Для этого нажмите на регуляторы ремней **20** и переместите их вверх.

☞ Сдвиньте кнопку на замке ремня **21** вниз, затем нажмите ее и вытяните замок ремня **21** из прорези для крепления **22**.

☞ Усадите ребенка в детское велосипедное сиденье.

☞ Проведите плечевые ремни безопасности **15** над плечами ребенка.

☞ Вставьте замок ремня **21** в паз крепления **22**.

☞ Натяните плечевые ремни **15**, потянув за концы.

Внимание! Следите за тем, чтобы оба плечевых ремня **15** были натянуты и имели одинаковую длину.


180125_JOCKEY²_Relax_PL-RU.fm Seite 32 Montag, 19. März 2018 1:11 13




33



23



25



26







Instrukcja użytkowania


- ⇒ Zapiąć taśmy nożne **23** i napiąć, ciągnąc za końce.
Uwaga! Zwrócić uwagę, aby podczas jazdy taśmy nożne **23** były zawsze zapięte i naciągnięte.
(Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń)

3.4 Regulacja oparcia

Odchylanie oparcia **25** do tyłu:



- ⇒ Chwycić oparcie **25** jedną ręką.
- ⇒ Nacisnąć do dolu uchwyt regulacji **26**.
- ⇒ Odchylać oparcie **25** do przodu lub do tyłu w wybrane polożenie.
- ⇒ Trzymać uchwyt regulacji **26**, aż oparcie **25** się zatrzasni. **Uwaga!** Upewnić się, że oparcie **25** zatrzasnęło się po obu stronach.





⇨ Зафиксируйте ножные ремни **23** и потяните за концы, чтобы они натянулись.




Внимание! Следите за тем, чтобы ножные ремни **23** во время поездки всегда были в натянутом состоянии.
(Опасность травмирования!)




3.4 Регулировка спинки

Спинку **25** можно наклонить назад:

- ⇒ Одной рукой прочно удерживайте спинку **25**.
 - ⇒ Нажмите ручку регулировки **26** вниз.
 - ⇒ Наклоните спинку **25** вперед или назад и приведите ее в желаемое положение.
 - ⇒ Как только вы отпустите ручку регулировки **26**, спинка **25** зафиксируется.
Внимание! Убедитесь в том, что спинка **25** зафиксировалась с обеих сторон.





Instrukcja użytkowania

3.5 Zdejmowanie fotelika rowerowego

W przypadku codziennego użytkowania fotelika mocowanie **5** może pozostać na rowerze. Wystarczy zdjąć sam fotelik rowerowy.

☞ Nacisnąć rygiel zabezpieczający **8** i wyjąć fotelik rowerowy z mocowania **5**.

Wskazówka! Można zamontować mocowanie **5** również na drugim rowerze. (Zapytać w sklepie specjalistycznym)

4. Przed każdą jazdą

⚠ W celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecka upewnić się, że...

- pasy bezpieczeństwa **15** i taśmy nożne **23** są odpowiednio naciągnięte i zapięte;
- części ciała i elementy odzieży nie dostaną się pomiędzy elementy ruchome (np. hamulce, szprychy, sprężyny siodłowe...);
- dziecko siedząc w foteliku nie kaleczy się o ostre elementy (np. postrzepione końcówki linek);
- zawieszenie **9** jest zatrzaśnięte z obu stron;
- wszystkie śruby **7+14** są dokręcone;





3.5 Снятие детского велосипедного сиденья

При ежедневном применении держатель **5** можно оставлять на велосипеде. Достаточно снимать только детское велосипедное сиденье.

⇨ Отожмите стопор **8** назад и извлеките детское велосипедное сиденье из держателя **5**.

Совет! Можно также установить дополнительный держатель **5** на втором велосипеде. (Спрашивайте в специализированных магазинах.)







4. Перед поездкой



**! Для гарантии безопасности вашего ребенка
убедитесь в том, что**


- плечевые **15** и ножные ремни **23** пристегнуты и плотнонатянуты;
 - части тела или предметы одежды не могут попасть вподвижные детали велосипеда или детского сиденья(например, тормоза, спицы, седельные пружины и т. д.);
 - ребенок в детском велосипедном сиденье не можетполучить травму при контакте с острыми деталями(например, с концами кабеля);
 - поддерживающий захват **9** зафиксирован с обеихсторон;



180125_JOCKEY²_Relax_PL-RU.fm Seite 37 Montag, 19. März 2018 1:11 13

Instrukcja użytkowania

- zachowany jest odpowiedni odstęp fotelika rowerowego (również gdy dziecko w nim siedzi) od bagażnika lub koła tylnego.
- Wskaźówka!** Jeżeli odstęp jest za mały, można zabezpieczyć bagażnik odpowiednim elementem amortyzującym z gumi lub pianki.
- OSTRZEŻENIE!** Fotelik rowerowy nie może być użytkowany w przypadku uszkodzenia jakiekolwiek części.
Uwaga! Niezwłocznie zlecić wymianę uszkodzonych części w sklepie specjalistycznym.




5. Czyszczenie

- Pokrowiec** można ściągać i prać w pralce w temperaturze 30°C (program do tkanin delikatnych) z dodatkiem łagodnego środka do prania. Przestrzegać wskazówek podanych na wszywce pokrowca. W temperaturze prania powyżej 30°C materiał pokrowca może się odbarwić. Nie odwirowywać i nie suszyć pokrowca w elektrycznych suszarkach do bielizny (materiał pokrowca może oddzielić się od wyściółki).



37








- все винты **7+14** затянуты;
 - даже когда ребенок находится в детском велосипедном сиденье, оно располагается на достаточном расстоянии от багажника или заднего колеса.



Совет! Если расстояние слишком мало, можно накрыть багажник подходящей мягкой деталью из резины или пеноматериала.

 - **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Запрещается использовать детское велосипедное сиденье, если какая-либо его деталь повреждена.

Внимание! При необходимости незамедлительно обратитесь в ремонтную мастерскую для замены всех дефектных деталей.



- Чехол можно снимать и стирать в стиральной машине в щадящем режиме при температуре 30 °C с использованием нейтрального моющего средства. Странно соблюдайте указания по стирке, приведенные на чехле. При стирке при температуре выше 30 °C чехол может полинять. Запрещается отжимать чехол в центрифуге, а также сушить его в электрической сушилке (ткань может отслоиться от набивки).



180125_JOCKEY²_Relax_PL-RU.fm Seite 39 Montag, 19. März 2018 1:11 13

Instrukcja użytkowania

- Elementy z tworzywa sztucznego można czyścić wodą z mydlem. Nie stosować żadnych silnych środków czyszczących (np. rozpuszczalników).
- Pasy bezpieczeństwa można zmywać letnią wodą z mydlem.

6. Wskazówki dotyczące utylizacji

Przestrzegać krajowych przepisów dotyczących utylizacji.



Utylizacja opakowania	
	Kontener na makulaturę
Utylizacja poszczególnych części fotelika	
Pokrowiec	Pojemnik na odpady nienadające się do powtórnego przetworzenia, utylizacja termiczna
Elementy z tworzywa sztucznego	Utylizacja zgodnie z oznakowaniem, w odpowiednich pojemnikach
Elementy z metalu	Kontener na odpady z metalu
Pasy	Kontener na odpady z poliestru



RU

Инструкция по эксплуатации

- Пластмассовые детали можно промывать в теплом мыльном растворе. Запрещается применять сильнодействующие моющие средства (например, растворители).
- Ремни можно промывать в теплом мыльном растворе.





6. Указания по утилизации





























Соблюдайте предписания по утилизации отходов, действующие в вашей стране.

Утилизация упаковки	
	Контейнер для картона
Утилизация отдельных деталей	
Чехол	Прочий мусор, использование для регенерации тепла
Пластмассовые детали	Согласно маркировке в предусмотренные для этого контейнеры
Металлические детали	Контейнер для металла
Лента ремня	Контейнер для полизестера



40







RU

Инструкция по эксплуатации

7. Гарантия 2 года


Для данной модели детских автомобильных/
велосипедных сидений мы предоставляем двухгодичную
гарантию на дефекты изготовления или материала.

Гарантийный срок начинается с даты покупки. Для
подтверждения гарантии сохраните заполненный
гарантийный талон, подписанный вами формуляр
контроля при покупке, а также торговый чек в течение
всего периода действия гарантийных обязательств.

В случае рекламации к детскому сидению необходимо
приложить гарантийный талон. Гарантийные
обязательства распространяются только на детские
автомобильные/велосипедные сиденья, которые
эксплуатировались надлежащим образом и были
отправлены обратно в чистом виде и без повреждений.


Гарантийные обязательства не распространяются:

- на естественный износ и повреждения, вызванные
чрезмерной нагрузкой;
- на повреждения, возникшие вследствие применения не
по назначению или неправильной эксплуатации.



PL
RU

42





43





RU

Инструкция по эксплуатации

Гарантийные случаи


Материалы: Все наши материалы соответствуют высоким требованиям в области устойчивости цвета против ультрафиолетового излучения. Несмотря на это, все материалы, подвергающиеся воздействию ультрафиолетового излучения, выцветают. Это не обусловлено недостатками материала и представляет собой обычное явление износа, которое не является гарантийным случаем.

В случаях, требующих предоставления услуг по гарантии, немедленно обращайтесь в специализированный магазин, продавший вам этот товар. Его сотрудники помогут вам советом и делом. При обработке рекламаций применяются нормы амортизации для конкретных изделий.

Рекомендуем вам ознакомиться с общими условиями сделки, представленными продавцом.





Использование, уход и техническое обслуживание



При использовании автомобильного/велосипедного детского сиденья необходимо следовать инструкции по эксплуатации. Мы настоятельно обращаем ваше внимание на то, что разрешается использовать только оригинальные запасные части или принадлежности.



PL
RU

44







|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8. Karta gwarancyjna/Lista kontrolna przekazania

Nazwisko:

Adres:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Telefon (z nr. kierunkowym):

E-mail:

Numer artykułu:

Kolor materiału (wzór):

Akcesoria:

PL

46

Sprawdzenie przy przekazaniu artykułu:

1 Kompletność

sprawzone/bez uwag

Az autós/kerékpáros gyermekülést megvizsgáltam, és meggyőződtem arról, hogy az ülés maradéktalanul átadásra került, és valamennyi funkció rendben működik.

2 Sprawdzenie działania

- mechanizm regulacji siedziska

sprawzone/bez uwag

Vásárlás előtt elegendő információt kaptam a termékről és funkcióiról, és tudomásul vettetem az ápolási és karbantartási utasításokat.

- mechanizm regulacji pasów

sprawzone/bez uwag

3 Brak uszkodzeń

- siedzisko

sprawzone/bez uwag


- części z materiału

sprawzone/bez uwag

- części z tworzywa sztucznego

sprawzone/bez uwag

Data zakupu:



Kupujący (podpis):

Sprzedawca:



RU

8. Гарантийный талон/формуляр контроля при покупке

Фамилия:

Адрес:

Почтовый индекс:

Населенный пункт:

Телефон (с кодом):

Электронная почта:

Детское автомобильное/
велосипедное сиденье:

Номер изделия:

Цвет материала (рисунок):

Принадлежности:



Формуляр контроля при покупке:

1. Комплектность

проверено/в порядке

Я проверил автомобильное/велосипедное детское сиденье и убедился в том, что сиденье передано мне в полном комплекте и что все его функции действуют в полном объеме.

2. Функциональная проверка

- механизм регулировки сиденья

проверено/в порядке

- регулировка ремней

проверено/в порядке

3. Отсутствие повреждений

- проверка сиденья

проверено/в порядке

- проверка деталей из ткани

проверено/в порядке

- проверка пластмассовых деталей

проверено/в порядке

Дата покупки:



Печать торговой организации







Покупатель (подпись):

Торговая организация:




|

180125_JOCKEY²_Relax_PL-RU.fm Seite 50 Montag, 19. März 2018 1:11 13



|

| |



50



| |





|

| |






|



180125_JOCKEY²_Relax_PL-RU.fm Seite 51 Montag, 19. März 2018 1:11 13



|

**51**

|



|



**BRITAX EXCELSIOR LIMITED**

1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.com

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH

Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany

T.: +49 (0) 8221 3670 -199
F.: +49 (0) 8221 3670 -210
E.: service.de@britax.com
www.britax.com



2000030189 - 03/18

